

  F1DD WIRED 60% GAMING KEYBOARD WITH MAGNETIC SWITCH RGB BACKLIGHT Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions	US UK Dear user Thank you for choosing REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully. 1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty. 1	How to plug in Plug type C cable to USB cable with keyboard and PC. keyboard is plug and play, no need driver. Combination keys function FN + [1] = F1 FN + [2] = F2 FN + [3] = F3 FN + [4] = F4 FN + [5] = F5 FN + [6] = F6 FN + [7] = F7 FN + [8] = F8 FN + [9] = F9 FN + [0] = F10 FN + [_] = F11 FN + [=] = F12 FN + [I] = Insert FN + [D] = DEL FN + [C] = Home FN + [*] = End FN + [>] = PgUp FN + [/?] = PgDn FN + [Esc] = FN + [A] = Left FN + [W] = Right FN + [S] = Down FN + [D] = Up 2	Backlight setting FN + [Alt_R] : Switch over 14 backlight patterns. FN + [Space] : Turn ON/OFF the backlight. FN + [M] : Adjust backlight brightness (Total 5 levels). FN + [<] : Adjust backlight rotating speed (Total 5 levels). FN + [ESC] : Back to defaulted setting. FN + [Win] : Lock Win key, repeat to unlock. FN + [BackSpace] : Press FN+[BackSpace] into the recording mode, All keys light OFF, press again FN+ [BackSpace] , LED of CAPS key twinkle. Press the desired key for favor light color, Press FN+[BackSpace] to save the setting. FAQ 1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. 2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a warm and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.  3	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 4
	PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 5	Como conectar Conecte o cabo USB tipo C entre o teclado e o PC. O teclado é plug and play, não é preciso driver. Combinações das teclas de função FN + [1] = F1 FN + [2] = F2 FN + [3] = F3 FN + [4] = F4 FN + [5] = F5 FN + [6] = F6 FN + [7] = F7 FN + [8] = F8 FN + [9] = F9 FN + [0] = F10 FN + [_] = F11 FN + [=] = F12 FN + [I] = Insert FN + [D] = DEL FN + [C] = Home FN + [*] = End FN + [>] = PgUp FN + [/?] = PgDn FN + [Esc] = FN + [Esc] + [Shift] == FN + [A] = Left FN + [W] = Right FN + [S] = Down FN + [D] = Up 6	Configuração da iluminação de fundo FN + [Alt_R] : Alterna entre 14 padrões de retroiluminação. FN + [Space] : Liga ou desliga a retroiluminação. FN + [M] : Ajusta a intensidade da iluminação (total de cinco níveis). FN + [<] : Ajusta a velocidade da rotação da iluminação (total de cinco níveis). FN + [ESC] : Volta às configurações de fábrica. FN + [Win] : Bloqueia a tecla Win. Repita a operação para desbloquear. FN + [BackSpace] : Pressione FN + [BackSpace] para entrar no modo de gravação. Todas as teclas ficarão apagadas. Para sair desse modo, pressione novamente FN+ [BackSpace] , O LED da tecla CAPS vai piscar. Pressione a tecla desejada para escolher a cor favorita para a luz. Em seguida, pressione FN+[BackSpace] para salvar a configuração.  7	Dúvidas frequentes 1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. 2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente. 8
	PL Drogi Użytkowniku Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji. 1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez kłeski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. 2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. 9	Podłączenie Podłącz kabel typu C do złącza USB z klawiaturą i komputerem. Klawiatura jest plug and play, nie wymaga sterowników. Funkcje skrótów klawiszowych FN + [1] = F1 FN + [2] = F2 FN + [3] = F3 FN + [4] = F4 FN + [5] = F5 FN + [6] = F6 FN + [7] = F7 FN + [8] = F8 FN + [9] = F9 FN + [0] = F10 FN + [_] = F11 FN + [=] = F12 FN + [I] =Insert FN + [D] =DEL FN + [C] =Home FN + [*] =End FN + [>] =PgUp FN + [/?] =PgDn FN + [Esc] = FN + [Esc] + [Shift] == FN + [A] =W lewo FN + [W] =Prawy FN + [S] =W dół FN + [D] =W górę 10	Ustawienia podświetlenia FN + [Alt_R] : Przelączenie 14 wzorów podświetlenia. FN + [Space] : Włączanie/wyłączanie podświetlenia. FN + [M] : Dostosowanie jasności podświetlenia klawiatury (Razem 5 poziomów). FN + [<] : Regulacja prędkości rotacji podświetlenia (Łącznie w 5 pozycjach). FN + [ESC] : Powrót do ustawień domyślnych. FN + [Win] : Blokowanie klawisza Windows , powtórz aby odblokować. FN + [Backspace] : Naciśnij FN+[BackSpace], aby przejść do trybu nagrywania, podświetlenie wszystkich klawiszy WYŁ, naciśnij ponownie FN+ [BackSpace] , LED klawisza CAPS miga. Naciśnij żądany klawisz, aby uzyskać ulubiony kolor podświetlenia, naciśnij FN+[BackSpace] aby zapisać ustawienie.  11	Często zadawane pytania 1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze. 2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzeć nadmiar płynu i umieścić klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wyschła przed ponownym użyciem 12
	RU Уважаемый пользователь спасибо за выбор марки REDRAGON . С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии. 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. 2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены. 13	Подключение к ПК Используя кабель с разъемом Type C/USB, подключите клавиатуру к ПК. Подключение выполняется по принципу plug-and-play, без установки драйвера. Комбинации клавиш FN + [1] = F1 FN + [2] = F2 FN + [3] = F3 FN + [4] = F4 FN + [5] = F5 FN + [6] = F6 FN + [7] = F7 FN + [8] = F8 FN + [9] = F9 FN + [0] = F10 FN + [_] = F11 FN + [=] = F12 FN + [I] =Insert FN + [D] =DEL FN + [C] =Home FN + [*] =End FN + [>] =PgUp FN + [/?] =PgDn FN + [Esc] = FN + [Esc] + [Shift] == FN + [A] =Внео FN + [W] =Вправо FN + [S] =Вниз FN + [D] =Вверх 14	Настройка подсветки FN + [Alt_R] : Выбор из 14 эффектов подсветки. FN + [Space] : Включить/выключить подсветку. FN + [M] : Настроить яркость подсветки (всего 5 уровней). FN + [<] : Настроить скорость пробежки подсветки (всего 5 уровней). FN + [Win] : Вернуться к настройкам по умолчанию. FN + [Win] : Блокировка клавиши Win; нажмите повторно, чтобы снять блокировку. FN + [Backspace] : Нажмите FN+[BackSpace] в режиме записи, подсветка всех клавиш выключится. Нажмите еще раз FN+ [BackSpace] , замигает светодиод клавиши CAPS. Нажмите нужную клавишу для выбора цвета подсветки, затем нажмите FN+[BackSpace] для сохранения настройки.  15	Часто задаваемые вопросы 1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера. 2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественными образом. 16
	DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. 1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. 4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf. 17	Verbindung herstellen Stecken Sie das Kabel Typ mit dem USB-Anschluss an der Tastatur und dem PC ein; die Plug-and-Play-Key-Tastatur benötigt keinen Treiber. Tastenkombinationen/-funktion FN + [1] = F1 FN + [2] = F2 FN + [3] = F3 FN + [4] = F4 FN + [5] = F5 FN + [6] = F6 FN + [7] = F7 FN + [8] = F8 FN + [9] = F9 FN + [0] = F10 FN + [_] = F11 FN + [=] = F12 FN + [I] =Einfüg FN + [D] =Entf FN + [C] =Home FN + [*] =Ende FN + [>] =Nach oben FN + [/?] =Nach unten FN + [Esc] = FN + [Esc] + [Umsch] == FN + [A] =Links FN + [W] =Rechts FN + [S] =Ab FN + [D] =Auf 18	Einstellen der Hintergrundbeleuchtung FN + [Alt_R] : Umschalten von 14 Hintergrundmustern. FN + [Leer] : Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten. FN + [M] : Hintergrundhelligkeit anpassen (gesamt 5 Levels) FN + [<] : Hintergrundbeleuchtung Drehgeschwindigkeit (gesamt 5 Levels) FN + [Win] : Win-Taste deaktivieren, zum Entsperren wiederholen FN + [Rücktaste] : Für den Aufzeichnungsmodus FN+[Rücktaste] drücken. Alle Tasten erlöschen, erneuert FN+[Rücktaste] drücken. LED der FESTSTELL-Taste blinkt. Die gewünschte Taste für die entsprechende Farbe drücken. Die Einstellung mit FN+[Rücktaste] speichern.  19	FAQ 1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. 2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist 20

