

 REDRAGON AZURE REDRAGON 75% LOW-PROFILE wireless mechanical keyboard Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions	US UK Dear user Thank you for choosing REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully. 1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.	OS Support Slide the switch button at left side of keyboard for MAC/Win OS. Support OS: Windows XP/ Vista/ Win 7/Win 8/ Win 10/Win 11/ Mac OS How to connect the keyboard with multi-ple devices Wired Connection - Slide the 2.4G/OFF/BT switch on left side of the keyboard to OFF. - Take out the USB A to USB Type C cable in the package and connect the keyboard with your computer, the LED marked with M will be in 5 times indicated the connecting successful. - The computer will recognize and configure the keyboard automatically. - Once the keyboard is powered up, charging begins. The LED marked with lights on red. - It will turn to white when keyboard is fully recharged. 2.4G Wireless Connection - Slide the 2.4G/OFF/BT switch on left side of keyboard to 2.4G. - press [FN]+[H] for about 3 seconds, the LED marked with M flashes quickly in green, plug the USB receiver into any available USB port on your computer within 20 seconds. The computer will recognize and configure the keyboard automatically. - The indicator will flash on red when the battery is low. Please recharge the keyboard in time by plug type C cable into computer or it will turn off automatically soon. - Please note LED marked with M will be light on red while charging, it turn to Green when charging completed. In 2.4G connecting mode). Bluetooth Connection - Slide the 2.4G/OFF/BT switch on left side of keyboard to BT. - Press [FN]+[I] (or [I]/[J]) for other Bluetooth devices), the LED marked with M flashes in blue (or cyan/magenta for the others).	2	OS Support Slide the switch button at left side of keyboard for MAC/Win OS. Support OS: Windows XP/ Vista/ Win 7/Win 8/ Win 10/Win 11/ Mac OS How to connect the keyboard with multi-ple devices Wired Connection - Slide the 2.4G/OFF/BT switch on left side of the keyboard to OFF. - Take out the USB A to USB Type C cable in the package and connect the keyboard with your computer, the LED marked with M will be in 5 times indicated the connecting successful. - The computer will recognize and configure the keyboard automatically. - Once the keyboard is powered up, charging begins. The LED marked with lights on red. - It will turn to white when keyboard is fully recharged. 2.4G Wireless Connection - Slide the 2.4G/OFF/BT switch on left side of keyboard to 2.4G. - press [FN]+[H] for about 3 seconds, the LED marked with M flashes quickly in green, plug the USB receiver into any available USB port on your computer within 20 seconds. The computer will recognize and configure the keyboard automatically. - The indicator will flash on red when the battery is low. Please recharge the keyboard in time by plug type C cable into computer or it will turn off automatically soon. - Please note LED marked with M will be light on red while charging, it turn to Green when charging completed. In 2.4G connecting mode). Bluetooth Connection - Slide the 2.4G/OFF/BT switch on left side of keyboard to BT. - Press [FN]+[I] (or [I]/[J]) for other Bluetooth devices), the LED marked with M flashes in blue (or cyan/magenta for the others).	3	3. Turn on Bluetooth and scan for available devices on your computer or smart phone. It will find BT5.0 keyboard or BT5.0 K87 device. Select one of them to get connected with it automatically. 4. The indicator " " will flash in Red when the battery is low. Please recharge the keyboard in time by plug type C cable into computer or it will turn off automatically soon. Please note LED marked with M will be light on red while charging, it turn to cyan/magenta when charging completed. In Bluetooth connecting mode). Keyboard sleep mode and power safe function In 2.4Ghz and Bluetooth connecting,a safe power, there are two conditions that keyboard get into sleep mode, all LEDs and backlight turn OFF, please click any key to wake up the keyboard. - power save mode at the first 3 minutes out of working, all backlight turns OFF, keyboard is working, 2.4G connecting is activity. - Sleep mode at the 30 minutes out of working, backlight turns OFF, keyboard is OFF, 2.4G is not connecting. Backlight setting [FN]+[PGUP]: Change backlight mode. There are 20 backlight effects. [FN]+[PGDN]: Change backlight color [FN] + [] : Slow down the backlight rotating speed [FN] + [] : Add up the backlight rotating speed [FN] + [ESC]: Set the keyboard to factory setting Backlight recording function 1. Press FN+end, A++ key default in red color, W+ default in green, D+ default in purple, S+ default in blue for the recording mode. 2. Press FN+end again to get ready for recording.	4	3. Keep press the desired key to choose lighting color, CapsLock keep flash during the recording, press FN+end to save the setting, press FN+PGUP to quit from recording mode. Commands of key combinations in MAC with FN key FN = Screen brightness+ FN+ = Screen brightness+ FN+ = Multiple tasks FN+ = Multiple tasks FN+ = Search FN+ = Search FN+ = Previous track FN+ = Pause FN+ = Next track FN+ = Mute FN+ = Volume- FN+ = Volume+ Commands of key combinations in Win OS with FN key FN+F1 = Screen brightness- FN+F2 = Screen brightness+ FN+F3 = Multiple tasks FN+F4 = Computer desk FN+F5 = Back FN+F6 = Search FN+F7 = Previous track FN+F8 = Pause FN+F9 = Next track FN+F10 = Mute FN+F11 = Volume- FN+F12 = Volume+	5	FN+F12 = Volume+ FN+WIN=Lock down Win key, press it to unlock. How to recharge the keyboard Find the USB A to USB type C cable in the packaging, plug the keyboard and connect it with computer for charging, the LED indicator(M) of keyboard will turn to red. Remark: The LED indicator (M) will turn to red when keyboard is out of battery. FAQ 1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. 2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a dry and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use. 
	PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em corrente ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que saírem desgastadas (como péis) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.	Sistemas operacionais compatíveis Deslize o botão localizado no lado esquerdo do teclado para o sistema operacional Lista de sistemas compatíveis: Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/ Mac OS Como conectar o teclado ao computador Conexão com fio - Deslize a chave 2.4G/OFF/BT, localizada na base do teclado, para a posição OFF. - Tire o cabo USB A para USB tipo C da embalagem e conecte-o ao computador. - O LED marcado com M piscará cinco vezes indicando que a conexão foi bem-sucedida. - O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente. - Quando o teclado for ligado, o carregamento será iniciado. O LED marcado com M acenderá em vermelho. - Se mudar para branco quando o teclado estiver totalmente carregado. Conexão sem fio 2.4 G - Deslize a chave 2.4G/OFF/BT, localizada no lado esquerdo do teclado, para a posição 2.4G. - Pressione [FN]+[H] por cerca de três segundos, o LED marcado com M piscará rapidamente em verde. Conecte o receptor USB em qualquer porta USB disponível no computador dentro de 20 segundos. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente. - A indicação luminosa piscará em vermelho quando a bateria estiver fraca. Recarregue o teclado conectando o cabo C no computador, ou ele se desligará automaticamente em pouco tempo. Observe que o LED marcado com M acenderá em vermelho durante o carregamento e em verde quando a carga estiver completa (no modo de conexão 2.4 G). Conexão Bluetooth - Deslize a chave 2.4G/OFF/BT, localizada no lado esquerdo do teclado, para a posição BT. - Pressione [FN]+[I] (ou [I]/[J]) para outros dispositivos Bluetooth), o LED marcado com M piscará em azul (ou ciano/magenta para os outros). - Ligue o Bluetooth e procure dispositivos disponíveis no computador ou no smartphone. Será encontrado o dispositivo "BT5.0 Keyboard" ou "BT5.0 K87". Selecione um deles para conectar automaticamente. - O indicador " " piscará em vermelho quando a bateria estiver fraca. Recarregue o teclado conectando o cabo C no computador, ou ele se desligará automaticamente em pouco tempo. Observe que o LED marcado com M acenderá em vermelho durante o carregamento e em verde quando a carga estiver completa (no modo de conexão Bluetooth). Modo inativo do teclado e função de economia de energia Para poupar energia, nas conexões 2.4Ghz e Bluetooth, há duas condições nas quais o teclado entrará no modo inativo: todos os LEDs e a iluminação de fundo serão DESLIGADOS. Toque em qualquer tecla para ativar o teclado. - O modo de economia de energia é ativado após 3 minutos sem atividade. Toda a iluminação de fundo do teclado é DESLIGADA, o teclado continua funcionando e a conexão 2.4G permanece ativa. - O modo inativo é iniciado após 30 minutos de inatividade. A iluminação de fundo e o teclado são DESLIGADOS e a conexão 2.4G é desativada. Configuração da iluminação de fundo [FN]+[PGUP]: Altera a iluminação de fundo. Há vinte efeitos de iluminação de fundo. [FN]+[PGDN]: Altera a iluminação de fundo. [FN] + [] : Reduz a velocidade da variação da iluminação de fundo [FN] + [] : Aumenta a velocidade da variação da iluminação de fundo [FN] + [ESC]: Aplica a configuração padrão do teclado. Função de gravação de iluminação de fundo 1. Pressione FN + end A++ para definir o cor em vermelho, D++ para definir o cor em verde, W++ para definir o cor em azul, S++ para definir o cor em roxo.	6	2. Pressione [FN]+[I] (ou [I]/[J]) para outros dispositivos Bluetooth), o LED marcado com M piscará em azul (ou ciano/magenta para os outros). 3. Ligue o Bluetooth e procure dispositivos disponíveis no computador ou no smartphone. Será encontrado o dispositivo "BT5.0 Keyboard" ou "BT5.0 K87". Selecione um deles para conectar automaticamente. 4. O indicador " " piscará em vermelho quando a bateria estiver fraca. Recarregue o teclado conectando o cabo C no computador, ou ele se desligará automaticamente em pouco tempo. Observe que o LED marcado com M acenderá em vermelho durante o carregamento e em verde quando a carga estiver completa (no modo de conexão Bluetooth). Modo inativo do teclado e função de economia de energia Para poupar energia, nas conexões 2.4Ghz e Bluetooth, há duas condições nas quais o teclado entrará no modo inativo: todos os LEDs e a iluminação de fundo serão DESLIGADOS. Toque em qualquer tecla para ativar o teclado. - O modo de economia de energia é ativado após 3 minutos sem atividade. Toda a iluminação de fundo do teclado é DESLIGADA, o teclado continua funcionando e a conexão 2.4G permanece ativa. - O modo inativo é iniciado após 30 minutos de inatividade. A iluminação de fundo e o teclado são DESLIGADOS e a conexão 2.4G é desativada. Configuração da iluminação de fundo [FN]+[PGUP]: Altera a iluminação de fundo. Há vinte efeitos de iluminação de fundo. [FN]+[PGDN]: Altera a iluminação de fundo. [FN] + [] : Reduz a velocidade da variação da iluminação de fundo [FN] + [] : Aumenta a velocidade da variação da iluminação de fundo [FN] + [ESC]: Aplica a configuração padrão do teclado. Função de gravação de iluminação de fundo 1. Pressione FN + end A++ para definir o cor em vermelho, D++ para definir o cor em verde, W++ para definir o cor em azul, S++ para definir o cor em roxo.	7	de cor em azul para o modo de gravação. 2. Pressione a tecla FN + end novamente para preparar para gravar. 3. Mantenha pressionada a tecla desejada para escolher a cor de iluminação. 4. O LED de CapsLock piscará durante a gravação. Pressione FN + end para salvar a configuração. Pressione FN+PGUP para sair do modo de gravação. Comandos via combinações de teclas no MAC com a tecla FN FN+F1 = Reduz o brilho da tela FN+F2 = Aumenta o brilho da tela FN+F3 = Tarefas múltiplas FN+F4 = Srt FN+F5 = App expose FN+F6 = Pesquisa FN+F7 = Faixa anterior FN+F8 = Pause FN+F9 = Próxima faixa FN+F10 = Mudo FN+F11 = Baixar o volume FN+F12 = Aumentar o volume Comandos via combinações de teclas no Win e no MAC com a tecla FN FN+F1 = Reduz o brilho da tela FN+F2 = Aumenta o brilho da tela FN+F3 = Tarefas múltiplas FN+F4 = Área de trabalho FN+F5 = Volume FN+F6 = Pesquisa FN+F7 = Faixa anterior FN+F8 = Pause FN+F9 = Próxima faixa FN+F10 = Mudo FN+F11 = Baixar o volume FN+F12 = Aumentar o volume	8	FN+F12 = Aumentar o volume FN+WIN = Bloqueia a tecla WIN. Pressione novamente para desbloquear. Como recarregar o teclado Peça o cabo USB-A para USB-C no embalagem, conecte no teclado e conecte no computador para carregar. O LED indicador (M) do teclado ficará vermelho. Observação: O LED indicador (M) ficará vermelho quando a bateria do teclado estiver descarregada. Dúvidas frequentes 1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outra porta USB no computador. 2. Se você derramar líquido no teclado, desconecte o cabo USB do teclado do computador imediatamente. Enxágue o excesso de líquido e coloque o teclado em um local seco e ventilado. É importante que o teclado seque naturalmente antes de utilizá-lo. 		
	PL Drogi Użytkowniku Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji. 1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napicia ani szkód spowodowanych przez błędy użytkownika, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. 2. Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.	Obsługiwane systemy operacyjne Przesuń przycisk przełącznika po lewej stronie klawiatury do ustawienia MAC/Win OS. Lista obsługiwanych systemów operacyjnych: Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11/ Mac OS Jak podłączyć klawiaturę do komputera Podłączenie przewodowe - Przesuń przełącznik 2.4G/OFF/BT znajdujący się po lewej stronie klawiatury w pozycję OFF. - Wyjmij kabel USB typu A do USB typu C z opakowania i podłącz klawiaturę do komputera, dioda LED oznaczona literą M zacznie błyskać, co potwierdza się połączenie się powodzi. - Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę. - Podczas ładowania klawiatury rozpozna się ładowanie. Dioda LED oznaczona M świeci się na czerwono. - Pod całkowitą naładowaniem klawiatury zmieni kolor na biały. Podłączenie bezprzewodowe 2.4G - Przesuń przełącznik 2.4G/OFF/BT lewej strony klawiatury w położenie 2.4G. - Naciśnij [FN]+[H] na około 3 sekundy, dioda oznaczona literą M zacznie błyskać, w ciągu 20 sekund podłącz odbiornik USB do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę. - Wskaźnik będzie migłał na czerwono, gdy bateria jest słaba. Należy klawiaturę w odpowiednim czasie rozładować klawiaturę. Dioda LED oznaczona M będzie świecić, na czerwono podczas ładowania, zmieni kolor na zielony po zakończeniu ładowania (w trybie połączenia 2.4G). Podłączenie Bluetooth - Przesuń przełącznik 2.4G/OFF/BT z lewej strony klawiatury w położenie BT. - Naciśnij [FN]+[I] lub [I]/[J] dla innych urządzeń Bluetooth), dioda LED oznaczona literą M zacznie błyskać, co potwierdza się połączenie się powodzi. - Włącz Bluetooth i skanuj w poszukiwaniu dostępnych urządzeń w komputerze lub w trybie połączenia 2.4G.	9	smartfon. Zostanie znalezione urządzenie „BT5.0 Keyboard lub BT5.0 K87”. Wybierz jedno z nich, aby połączyć się z nim automatycznie. 4. Wskaźnik „ ” będzie migłał na czerwono, gdy bateria jest słaba. Należy klawiaturę w odpowiednim czasie rozładować klawiaturę. Dioda LED oznaczona M będzie świecić, na czerwono podczas ładowania, zmieni kolor na cynam/magenta po zakończeniu ładowania (w trybie połączenia Bluetooth). Funkcja automatycznego uśpienia klawiatury i oszczędzania energii Aby oszczędzić energię w przypadku połączenia 2.4 GHz (Bluetooth), istnieją dwa warunki, w których klawiatura przechodzi w tryb uśpienia – wszystkie diody LED i podświetlenie wyłączają się. Naciśnij dowolny klawisz, aby obudzić klawiaturę. - Tryb oszczędzania energii po pięciu minutach bezczynności, wszystkie podświetlenia wyłączają się, klawiatura działa, łączność 2.4G jest aktywna. - Tryb uśpienia po 30 minutach bezczynności, podświetlenie wyłączają się, klawiatura jest w trybie uśpienia, łączność 2.4G jest nieaktywna. Jak ustawić podświetlenie Wciśnij FN+Backspace aby rozpocząć ustawianie, klawisze w tryb chwili AWSD domyślnie mają pełny kolor. Naciśnij FN+Backspace ponownie, CapsLock migie teraz w kolorze czerwonym, naciśnij zadany klawisz aby ustawić kolor, klawisz klawisze zmieni kolor podświetlenia klawisza między czerwonym / niebieskim / niebieskim / zielonym / fioletowym / żółtym / WYŁ, ustalił zadany kolor, naciśnij FN+Backspace ponownie, aby zapisać ustawienia, naciśnij FN+End, aby wyjść z trybu ustawień. Funkcja automatycznego uśpienia klawiatury i oszczędzania energii Aby oszczędzić energię w przypadku połączenia 2.4 GHz (Bluetooth), istnieją dwa warunki, w których klawiatura przechodzi w tryb uśpienia – wszystkie diody LED i podświetlenie wyłączają się. Naciśnij dowolny klawisz, aby obudzić klawiaturę. - Tryb oszczędzania energii po pięciu minutach bezczynności, wszystkie podświetlenia wyłączają się, klawiatura działa, łączność 2.4G jest aktywna. - Tryb uśpienia po 30 minutach bezczynności, podświetlenie wyłączają się, klawiatura jest w trybie uśpienia, łączność 2.4G jest nieaktywna.	10	FN+F1 = Jasność ekranu FN+F2 = Jasność ekranu+ FN+F3 = Wokół zadani FN+F4 = Input FN+F5 = Wskaz FN+F6 = Szukaj FN+F7 = poprzedni utwór FN+F8 = Pauza FN+F9 = Następny utwór FN+F10 = Wyłącz FN+F11 = Głośność FN+F12 = Głośność+ Ustawienia podświetlenia [FN]+[PGDN]: Zmiana trybu podświetlenia. Dostępnych jest 20 efektów podświetlenia. [FN]+[PGDN]: Zmiana koloru podświetlenia. [FN] + [] : Szybkie powolne przyspieszenie rotacji podświetlenia [FN] + [] : Zwiększenie prędkości rotacji podświetlenia [FN] + [ESC]: Przywrócenie ustawień fabrycznych klawiatury. Funkcja nagrywania podświetlenia Naciśnij FN+end, klawisz A++ domyślnie ustawia czerwony kolor, klawisz W++ domyślnie ustawia niebieski, klawisz D++ domyślnie ustawia fioletowy, klawisz S++ domyślnie ustawia zielony, naciśnij FN+end, aby zapisać ustawienia, naciśnij FN+PGUP aby wyjść z trybu nagrywania. 4. Dioda LED klawisza CapsLock miga podczas nagrywania, naciśnij FN+end aby zapisać ustawienia, naciśnij FN+PGUP aby wyjść z trybu nagrywania. Polecenia kombinacji klawiszy w komputerze MAC z klawiszem FN FN+F1 = Jasność ekranu FN+F2 = Jasność ekranu+ FN+F3 = Wokół zadani FN+F4 = Srt FN+F5 = Wskaz FN+F6 = Szukaj FN+F7 = poprzedni utwór FN+F8 = Pauza FN+F9 = Następny utwór FN+F10 = Wyłącz FN+F11 = Głośność FN+F12 = Głośność+ Polecenia kombinacji klawiszy w systemie Windows z klawiszem FN				
	RU Уважаемый пользователь Спасибо за выбор марки REDRAGON с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии. 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с неверными параметрами тока или напряжения, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условиях гарантии не включены. 2. Расходные детали (например, ножки для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.	Поддерживаемые операционные системы Для выбора ОС MAC/Win переверните переключатель на левой стороне клавиатуры. Поддерживаемые ОС: Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/Win 11/ Mac OS Как подключить клавиатуру к компьютеру Проводное подключение - Переверните переключатель 2.4G/OFF/BT на левой стороне клавиатуры в положение OFF (ВЫКЛ.). - Используйте кабель-переходник USB-A/USB-Type-C, входящий в комплект поставки, подключите клавиатуру к компьютеру, светодиодный индикатор буквы M начнет мигать 5 раз, что означает успешное подключение. - Компьютер выполнит распознавание и настройку клавиатуры автоматически. - После включения питания клавиатура начнет заряжаться. При этом светодиод с буквой M будет гореть красным цветом. - При полной зарядке клавиатуры индикатор начнет гореть белым. Беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц - Переверните переключатель 2.4G/OFF/BT на левой стороне клавиатуры в положение 2.4G. - Нажмите [FN]+[H] в течение 3 секунд, светодиодный индикатор с буквой M начнет быстро мигать зеленым цветом, подключите USB-рецептор к любому доступному USB-порту компьютера в течение 20 секунд. Компьютер выполнит распознавание и настройку клавиатуры автоматически. - При низком заряде аккумулятора индикатор будет мигать красным. Зарядите зарядите клавиатуру, подключив ее к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C, иначе клавиатура может автоматически выключиться. Во время зарядки светодиод с буквой M будет гореть красным, а после завершения зарядки — зеленым (в режиме подключения на частоте 2,4 ГГц). Подключение по Bluetooth - Переверните переключатель 2.4G/OFF/BT на левой стороне клавиатуры в положение BT. - Нажмите [FN]+[I] (или [I]/[J]) для других устройств Bluetooth), индикатор с буквой M начнет мигать синим цветом (или голубым/фиолетовым для других устройств). - Включите функцию Bluetooth на выполняющем поиском доступных устройств на компьютере или смартфоне. Будет найдено устройство "BT5.0 Keyboard" или "BT5.0 K87". Выберите одно из них, чтобы подключиться к нему автоматически. - При низком заряде аккумулятора индикатор с буквой M будет мигать красным, а после завершения зарядки — голубым/фиолетовым (в режиме подключения Bluetooth). Режим сна клавиатуры и функция энергосбережения В режиме экономии энергии в режиме 2.4Ghz и Bluetooth, есть два условия, при которых клавиатура переходит в режим сна – все светодиоды и подсветка выключаются. Нажмите любую клавишу, чтобы разбудить клавиатуру. Это сэкономит энергию. - Включается режим энергосбережения по истечении периода 3 минуты бездействия, все подсветки выключаются, клавиатура остается включенной, подключение 2.4 ГГц остается активным. - Включается режим сна по истечении периода 30 минут бездействия, все подсветки выключаются, клавиатура будет выключена, подключение 2.4 ГГц будет отключено. Настройка подсветки [FN]+[PGUP]: Изменить режим подсветки. Всего имеется 20 эффектов подсветки. [FN]+[PGDN]: Изменить цвет подсветки. [FN] + [] : Уменьшить скорость вращения подсветки. [FN] + [] : Увеличить скорость вращения подсветки. [FN] + [ESC]: Установить для клавиатуры заводские настройки. Функция записи подсветки 1. Нажмите FN+End, Клависы A++ — по умолчанию предназначены для красного цвета, W++ — для зеленого, D++ — для фиолетового, S++ — для синего цвета.	11	мне может мигать синим цветом (или голубым/фиолетовым для других устройств). 3. Включите функцию Bluetooth на выполняющем поиском доступных устройств на компьютере или смартфоне. Будет найдено устройство "BT5.0 Keyboard" или "BT5.0 K87". Выберите одно из них, чтобы подключиться к нему автоматически. 4. При низком заряде аккумулятора индикатор с буквой M будет мигать красным, а после завершения зарядки — голубым/фиолетовым (в режиме подключения Bluetooth). Режим сна клавиатуры и функция энергосбережения В режиме экономии энергии в режиме 2.4Ghz и Bluetooth, есть два условия, при которых клавиатура переходит в режим сна – все светодиоды и подсветка выключаются. Нажмите любую клавишу, чтобы разбудить клавиатуру. Это сэкономит энергию. - Включается режим энергосбережения по истечении периода 3 минуты бездействия, все подсветки выключаются, клавиатура остается включенной, подключение 2.4 ГГц остается активным. - Включается режим сна по истечении периода 30 минут бездействия, все подсветки выключаются, клавиатура будет выключена, подключение 2.4 ГГц будет отключено. Настройка подсветки [FN]+[PGUP]: Изменить режим подсветки. Всего имеется 20 эффектов подсветки. [FN]+[PGDN]: Изменить цвет подсветки. [FN] + [] : Уменьшить скорость вращения подсветки. [FN] + [] : Увеличить скорость вращения подсветки. [FN] + [ESC]: Установить для клавиатуры заводские настройки. Функция записи подсветки 1. Нажмите FN+End, Клависы A++ — по умолчанию предназначены для красного цвета, W++ — для зеленого, D++ — для фиолетового, S++ — для синего цвета.	12	2. Вызов клависа FN+End и будет готовы начать запись. 3. Намакните любую клавишу, чтобы выбрать цвет подсветки. 4. Светодиодная клавиша CapsLock будет мигать по цвету записи, намакните FN+End для сохранения настроек, затем намакните FN+PGUP для выхода из режима записи. Командные комбинации с клавишей FN для MAC OS FN+F1 = Яркость экрана+ FN+F2 = Яркость экрана+ FN+F3 = Разные задачи FN+F4 = Srt FN+F5 = Поиск FN+F6 = Пауза FN+F7 = Предыдущий трек FN+F8 = Пауза FN+F9 = Следующий трек FN+F10 = Без звука FN+F11 = Громкость+ FN+F12 = Громкость+ Командные комбинации с клавишей FN для Windows OS FN+F1 = Яркость экрана+ FN+F2 = Яркость экрана+ FN+F3 = Разные задачи FN+F4 = Показать рабочий стол FN+F5 = Назад FN+F6 = Поиск FN+F7 = Предыдущий трек FN+F8 = Пауза FN+F9 = Следующий трек FN+F10 = Без звука FN+F11 = Громкость+ FN+F12 = Громкость+ Командные комбинации с клавишей FN для Mac OS FN+F1 = Яркость экрана+ FN+F2 = Яркость экрана+ FN+F3 = Разные задачи FN+F4 = Показать рабочий стол FN+F5 = Назад FN+F6 = Поиск FN+F7 = Предыдущий трек FN+F8 = Пауза FN+F9 = Следующий трек FN+F10 = Без звука FN+F11 = Громкость+ FN+F12 = Громкость+ Командные комбинации с клавишей FN для Windows OS FN+F1 = Яркость экрана+ FN+F2 = Яркость экрана+ FN+F3 = Разные задачи FN+F4 = Показать рабочий стол FN+F5 = Назад FN+F6 = Поиск FN+F7 = Предыдущий трек FN+F8 = Пауза FN+F9 = Следующий трек FN+F10 = Без звука FN+F11 = Громкость+ FN+F12 = Громкость+	13	2. Вызов клависа FN+End и будет готовы начать запись. 3. Намакните любую клавишу, чтобы выбрать цвет подсветки. 4. Светодиодная клавиша CapsLock будет мигать по цвету записи, намакните FN+End для сохранения настроек, затем намакните FN+PGUP для выхода из режима записи. Командные комбинации с клавишей FN для MAC OS FN+F1 = Яркость экрана+ FN+F2 = Яркость экрана+ FN+F3 = Разные задачи FN+F4 = Srt FN+F5 = Поиск FN+F6 = Пауза FN+F7 = Предыдущий трек FN+F8 = Пауза FN+F9 = Следующий трек FN+F10 = Без звука FN+F11 = Громкость+ FN+F12 = Громкость+ Командные комбинации с клавишей FN для Windows OS FN+F1 = Яркость экрана+ FN+F2 = Яркость экрана+ FN+F3 = Разные задачи FN+F4 = Показать рабочий стол FN+F5 = Назад FN+F6 = Поиск FN+F7 = Предыдущий трек FN+F8 = Пауза FN+F9 = Следующий трек FN+F10 = Без звука FN+F11 = Громкость+ FN+F12 = Громкость+ Командные комбинации с клавишей FN для Mac OS FN+F1 = Яркость экрана+ FN+F2 = Яркость экрана+ FN+F3 = Разные задачи FN+F4 = Показать рабочий стол FN+F5 = Назад FN+F6 = Поиск FN+F7 = Предыдущий трек FN+F8 = Пауза FN+F9 = Следующий трек FN+F10 = Без звука FN+F11 = Громкость+ FN+F12 = Громкость+	14	Зарядка клавиатуры Используйте кабель-переходник USB-A/USB-Type-C, входящий в комплект поставки, подключите клавиатуру к компьютеру для зарядки, светодиод с буквой M загорится красным. Примечание: Если клавиатура разряжена, светодиодный индикатор (M) клавиатуры будет гореть красным цветом. Часто задаваемые вопросы 1. Если клавиатура не реагирует, убедитесь, что USB-кабель клавиатуры вставлен и соединен с USB-портом на компьютере, также попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере. 2. Если вы разлили жидкость на клавиатуру, отключите USB-кабель клавиатуры от компьютера. Вытрите лишнюю жидкость и поместите клавиатуру в сухое и вентилируемое место. Убедитесь, что клавиатура полностью высохла естественным образом, прежде чем использовать ее вновь. 
	DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. 1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzerfehler zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom, oder Spannungsspitzen oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedale) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. 4. Eine weitere gegarante Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.	Betriebssysteme Den Schalter links an der Tastatur entsprechend auf MAC/Win OS schieben. Übersicht über unterstützte Betriebssysteme: Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/Win 11/ Mac OS Verbindung der Tastatur mit dem Computer Verkabelte Verbindung - Zum Ausschalten den 2.4G/OFF/BT-Schalter links an der Tastatur auf „OFF“ (AUS) schieben. - Das USB A- an-USB-Type-C-Kabel aus der Verpackung nehmen und die Tastatur mit dem Computer verbinden. Die Taste FN+T (USB) drücken. Die LED „M“ blinkt 5 Mal, sobald die Verbindung hergestellt wurde. - Der Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch. - Sobald die Tastatur aktiviert wurde, beginnt der Ladevorgang. Die mit „M“ markierte LED leuchtet rot. - Sobald die Tastatur vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED weiß. 2.4G Kabellose Verbindung - Den 2.4G/OFF/BT-Schalter links an der Tastatur auf „2.4G“ schieben. - Die Tasten [FN]+[H] ca. 3 Sekunden gedrückt halten. >Die „M“-LED blinkt schnell grün. Dann innerhalb von 20 Sekunden den USB-Empfänger in einen freien Anschluss am Computer einstecken. Der Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch. - Bei niedrigem Akkulaadestand leuchtet die Anzeige rot, „ “. Die Tastatur bitte rechtzeitig aufladen, weil sie sich sonst abschaltet. Zum Aufladen das Kabel Typ C mit dem Computer verbinden. Während des Aufladens leuchtet die LED „M“ rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet sie grün (2.4G-Verbindungsmodus). Bluetooth-Verbindung. - De 2.4G/OFF/BT-Schalter links an der Tastatur auf „BT“ schieben. - Drücken Sie [FN]+[I] (oder [I]/[J]) für andere Bluetooth-Geräte (2/3) drücken. Die „M“-LED blinkt blau (oder Cyan/Magenta für andere Geräte). - Bluetooth einschalten und auf dem Computer oder dem Smartphone nach verfügbaren Geräten suchen. Das Gerät „BT5.0 Keyboard“ oder „BT5.0 K87“ wird angezeigt. Eines der beiden für die automatische Kopplung auswählen. - Bei niedrigem Akkulaadestand leuchtet die Anzeige rot, „ “. Die Tastatur bitte rechtzeitig aufladen, weil sie sich sonst abschaltet. Zum Aufladen das Kabel Typ C mit dem Computer verbinden. Während des Aufladens leuchtet die LED „M“ rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet sie grün (2.4G-Verbindungsmodus).	15	2. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie, ob das USB-Kabel der Tastatur richtig mit dem USB-Anschluss am Computer verbunden ist oder wählen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer. 2. Falls Sie Flüssigkeit auf die Tastatur verschüttet sollten, stecken Sie das USB-Kabel bitte unverzüglich aus dem Computeranschluss aus, wischen Sie die Flüssigkeit ab und bewahren Sie die Tastatur an einem warmen und gut belüfteten Ort auf. Die Tastatur muss vor der nächsten Benutzung an der Luft trocknen. FAQ 1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, sollten Sie prüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel der Tastatur richtig mit dem USB-Anschluss am Computer verbunden ist oder wählen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer. 2. Falls Sie Flüssigkeit auf die Tastatur verschüttet sollten, stecken Sie das USB-Kabel bitte unverzüglich aus dem Computeranschluss aus, wischen Sie die Flüssigkeit ab und bewahren Sie die Tastatur an einem warmen und gut belüfteten Ort auf. Die Tastatur muss vor der nächsten Benutzung an der Luft trocknen. 						
	DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. 1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzerfehler zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom, oder Spannungsspitzen oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedale) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. 4. Eine weitere gegarante Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.	Betriebssysteme Den Schalter links an der Tastatur entsprechend auf MAC/Win OS schieben. Übersicht über unterstützte Betriebssysteme: Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/Win 11/ Mac OS Ver								

[illegible]