REDRAGON

MAGIC-WAND MINI PRO

3 MODES PORTABLE MECHANICAL KEYBOARD

Mechanical Gaming Keyboard
Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS Support

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 /Win11/Mac OS

How to connect the keyboard with multi-pile devices

Wired Connection

1. Slide the ON/OFF switch on left side of the keyboard to OFF.
2. Take out the USB A to USB Type C cable in the package and connect the keyboard with your computer. Press FN+T(USB) key, the LED marked with "**M**" twinkle in 5 times indicated the connencting sucessful.
3. The computer will recognize and configure the keyboard automatically.
4. Once the keyboard is powered up, charging begins. The LED marked with "**M**" lights on red. It will turn to white when keyboard is fully recharged.

2.4G Wireless Connection

1. Slide the ON/OFF switch on left side of keyboard to ON.
2. press FN+ R(2.4G) for about 3 seconds, the LED marked with "**M**" flashes quickly in green, plug the USB receiver into any available USB port on your computer within 20 seconds, The computer will recognize and configure the keyboard automatically.
3. The indicator will flash on Red when the battery is low. Please recharge the keyboard in time by plug type C cable into computer or it will turn off automatically soon, Please note LED marked with "**M**" will be light on Red while charging, it turn to Green when charging completed(In 2.4Gconnecting mode).

Bluetooth Connection

1. Slide the ON/OFF switch on left side of keyboard to ON.
2. Press FN+Q/W/E (BT1/BT2/BT3), the LED marked with "**M**" flashes in blue/Cyan/Mageta.
3. Turn on Bluetooth and scan for available devices on your computer or smart phone. It will find "BT3.0Keyboard or BT5.0 KB" device. Select one of them to get connected with it automatically.

4. The indicator will flash in Red when the battery is low. Please recharge the keyboard in time by plug type C cable into computer or it will turn off automatically soon, Please note LED marked with "**M**" will be light on Red while charging, it turn to Green when charging completed(In Bluetooth connecting mode)

Keyboard sleep mode and power safe function

In 2.4Ghz and Bluetooth connecting, to safe power, there are two coditions that keyboard get into sleep mode, **all** LEDs and backlight turn OFF, **please click any key to wake up the keyboard(Not including scroll button).**

Condition #1 : 3 minutes out of working.
Condition #2: 30 minutes out of working.

Function Introduction

1. With standard USB and 2.4G/BT connections, the keyboard can be used on computer without any software or driver installation.
   Please noted that the software for keyboard is only available with wired connecting mode.
2. Commands of key combinations with [FN1] key
   [FN1]+[Win]: Disable or enable the [Win] key.
   [FN1]+[Q]: Select Bluetooth device one (for Bluetooth connection).
   [FN1]+[W]: Select Bluetooth device two (for Bluetooth connection).
   [FN1]+[E]: Select Bluetooth device three (for Bluetooth connection).
   [FN1]+[R]: Change to 2.4G wireless connection. Press and hold the [FN]+[4] for 3 seconds to pair the keyboard with its receiver.
   [FN1]+[T]: Switch to Wired connection
   [FN1]+1: F1
   [FN1]+2: F2
   [FN1]+3: F3
   [FN1]+4: F4
   [FN1]+5: F5
   [FN1]+6: F6
   [FN1]+7: F7
   [FN1]+8: F8
   [FN1]+9: F9
   [FN1]+0: F10
   [FN1]+-: F11
   [FN1]+=: F12
   [FN1]+ ← : PRTSC
   [FN1]+ □: INSERT
   [FN1]+ □: HOME
   [FN1]+□: END

Commands of key combinations with [FN2] key

[FN2]+□: Change backlight mode. There are 20 backlight effects.
[FN2] + [←]: Slow down the running speed of backlight.
[FN2] + [→]: Add up the running speed of backlight.
[FN2]+[1]: M1
[FN2]+[2]: M2
[FN2]+[3]: M3
[FN2]+[4]: M4
[FN2]+[9]: Browser
[FN2]+[0]: Search
[FN2]+□: Calculator
[FN2]+[=+]: My Email
[FN2]+[ESC]: Back to default setting and delete all macro setting

Scroll button function

Scroll button is place on right upcorner of keyboard for volume adjustment and keyboard backlight brightness adjustment function.
Backlight brightness adjustment: Press [◁/☼] key, It is light on White color, Scroll button

can switch in different brightness level.
Volume adjustment: Press [◁/☼] key, the key light's OFF, scroll button can be switch the volume level.

Shortcut key function

- ■ Stop
- |◀ Previous track
- ▶| Next track
- ▶II Play /Pause

Macro recording function

There are 4 profiles keys from M1 to M4, each profile can assign with 4 macro keys from G1 to G4, total 20 group macro recording.

1. Press FN+(F1-F4) key to set a profile group, the key lights ON.
2. Press M1 key (M1 key lights ON), then press G key (G1/G2/G3/G4), the key lights ON.
3. Record the desired keys.
4. Press M1 key to complete recording (M1 key lights OFF).
   For example: FN+F1 → M1 → G1 → ABC → M1

How to play Macro

1. Choose the profile group by press M key from M1 to M4
2. Press the Macro key from G1 to G4
   For example: M1 → G1(ABC)

How to delete Macro

1. Choose the profile group by press M key from M1 to M4 (The key lights ON).
2. Press M1 key (M1 key lights ON).
3. Double press G keys from G1 to G4 (The key lights OFF).
4. Press M1 key to save(M1 key lights OFF).

How to recharge the keyboard

Find the USB A to USB type C cable in the packaging ,plug the keyboard and connect it with computer for charging, the LED indicator(M) of keyboard will be turn to red.
Remark: The LED indicator (M) will turn to red when keyboard is out of battery.

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a dry and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Sistemas operacionais compatíveis

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 /Win11/ Mac OS

Como conectar o teclado ao computador

Conexão com fio

1.Deslize o interruptor ON/OFF (ligado/desligado), localizado no lado esquerdo do teclado, para a posição OFF (desligado).
2. Retire o cabo USB A para USB tipo C da embalagem e conecte o teclado ao computador. Pressione as teclas FN + T (USB) e o LED marcado com M piscará cinco vezes indicando que a conexão foi bem-sucedida.
3. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente.
   Quando o teclado for ligado, o carregamento será iniciado. O LED marcado com M acenderá em vermelho. Ele mudará para branco quando o teclado estiver totalmente carregado.

Conexão sem fio 2.4 G

1. Deslize o interruptor ON/OFF (ligado/desligado), localizado no lado esquerdo do teclado, para a posição ON (ligado).
2. Pressione FN + R (2.4 G) por cerca de 3 segundos e o LED marcado com M piscará rapidamente em verde. Conecte o receptor USB em qualquer porta USB disponível no computador dentro de 20 segundos. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente.
3. A indicação luminosa piscará em vermelho quando a bateria estiver fraca. Recarregue o teclado 2.4Gconnecting cabo C no computador, ou ele se desligará automaticamente em pouco tempo. Observe que o LED marcado com M acenderá em vermelho durante o carregamento e em verde quando a carga estiver completa (no modo de conexão 2.4G).

Conexão Bluetooth

Deslize o interruptor ON/OFF (ligado/desligado), localizado no lado esquerdo do teclado, para a posição ON (ligado).
2. Pressione FN + Q/W/E (BT1/BT2/BT3) e o LED marcado com M piscará em

azul/ciano/magenta.

3. Ligue o Bluetooth e procure dispositivos disponíveis no computador ou no smartphone. Será encontrado o dispositivo "BT3.0Keyboard" ou "BT5.0 KB". Selecione um deles para conectar automaticamente.
4. A indicação luminosa piscará em vermelho quando a bateria estiver fraca. Recarregue o teclado conectando o cabo C no computador, ou ele se desligará automaticamente em pouco tempo. Observe que o LED marcado com M acenderá em vermelho durante o carregamento e ficará ciano/magenta quando a carga estiver completa (no modo de conexão Bluetooth)

Modo inativo do teclado e função de economia de energia

Para poupar energia, nas conexões 2.4Ghz e Bluetooth, há duas condições nas quais o teclado entra no modo inativo e todos os LEDs e a iluminação de fundo serão DESLIGADOS. **Toque em qualquer tecla para ativar o teclado (exceto o botão de rolagem).**

Condição n.º 1: 3 minutos sem utilização.
Condição n.º2: 30 minutos sem utilização.

Apresentações das funções

1. Com conexões padrão USB 2.4G/BT, o teclado poderá ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver.
   Observe que o software para o teclado fica disponível somente no modo de conexão com fio.
2. Comandos via combinações de teclas com a tecla [FN1]
   [FN1] + [Win]: Desativa ou ativa a tecla [Win].
   [FN1] + [Q]: Seleciona o dispositivo Bluetooth um (para conexão Bluetooth).
   [FN1] + [W]: Seleciona o dispositivo Bluetooth dois (para conexão Bluetooth).
   [FN1] + [E]: Seleciona o dispositivo Bluetooth três (para conexão Bluetooth).
   [FN1] + [R]: Passar para conexão sem fio 2.4G Pressione e segure [FN]+[4] por 3 segundos para parear o teclado com seu receptor.
   [FN1] + [T]: Passar para conexão com fio
   [FN1] + 1: F1
   [FN1] + 2: F2
   [FN1] + 3: F3
   [FN1] + 4: F4
   [FN1] + 5: F5
   [FN1] + 6: F6
   [FN1] + 7: F7
   [FN1] + 8: F8
   [FN1] + 9: F9
   [FN1] + 0: F10
   [FN1] + ▶_|: F11
   [FN1] + [=+]: F12
   [FN1] + [←]: PRTSC
   [FN1] + □: INSERPR
   [FN1] + [↑]: HOME
   [FN1] + [→ ▶|]: END

Comandos via combinações de teclas com a tecla [FN2]

[FN2] + [□]: Altera a iluminação de fundo. Há vinte efeitos de iluminação de fundo.
[FN2] + [←]: Reduz a velocidade da variação da iluminação de fundo.
[FN2] + [→]: Aumenta a velocidade da variação da iluminação de fundo.
[FN2] + [1]: M1
[FN2] + [2]: M2
[FN2] + [3]: M3
[FN2] + [4]: M4
[FN2] + [9]: Navegador
[FN2] + [0]: Pesquisa
[FN2] + ▶_|: Calculadora
[FN2] + [=+]: Meu email
[FN2] + [ESC]: Volta à configuração padrão do teclado e apaga toda a programação de macros

Função da botão de rolagem

O botão de rolagem encontra-se no canto superior direito do teclado para ajuste de volume e ajuste da intensidade da iluminação lateral do teclado.
Ajuste da intensidade da iluminação lateral: Pressione a tecla [◁/☼] , ela acenderá com luz branca. O botão de rolagem altera entre os diversos níveis de intensidade.
Ajuste de volume: Pressione a tecla [◁/☼] , a iluminação da tecla estará desligada. O botão de rolagem mudará o nível de volume.

Função das teclas de macro

- ■ Parar
- |◀ Faixa anterior
- ▶| Próxima faixa
- ▶II Tocar/pausar

Função de gravação de macro

Há quatro teclas de perfil, M1 a M4. Cada perfil pode receber cinco teclas de macro, G1 a G4, com um total de 20 grupos de gravações de macro.

1. Pressione a tecla FN + (F1 a F4) para definir um grupo de perfis. A tecla acenderá.
2. Pressione a tecla M1 (a tecla M1 acenderá),depois pressione a tecla (G1/G2/G3/G4). A tecla acenderá.
3. Grave as teclas desejadas.
4. Pressione a tecla M1 para concluir a gravação (a tecla M1 apagará).
   Por exemplo: FN +F1→ M1 → G1→ ABC→ M1

Como executar macros

1. Escolha o grupo de perfis pressionando a tecla M, de M1 a M4
2. Pressione a tecla macro Macro de G1 a G4
   Por exemplo: M1 → G1(ABC)

Como excluir uma macro

1. Escolha o grupo de perfis pressionando a tecla M, de M1 a M4 (a tecla acenderá)
2. Pressione a tecla M1 (a tecla M1 acenderá).
3. Pressione duas vezes as teclas G, de G1 a G4 (a tecla apagará).
4. Pressione a tecla M1 para salvar (a tecla M1 apagará).

Como recarregar o teclado

Pegue o cabo USB A para USB C na embalagem, conecte no teclado e conecte no computador para carregar. O LED indicador (M) do teclado ficará vermelho.
Observação: O LED indicador (M) ficará vermelho quando a bateria do teclado estiver descarregada.

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se você derramar líquido no teclado, desconecte o cabo USB do teclado do computador imediatamente. Enxugue o excesso de líquido e coloque o teclado em um local seco e ventilado. É importante que o teclado seque naturalmente antes de utilizá-lo.

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wskrzesie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Obsługiwane systemy operacyjne

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 /Win11 /Mac OS

Jak połączyć klawiaturę z wieloma urządzeniamiPołączenie Połączenie przewodowe

1.Przesuń przełącznik ON/ OFF z lewej strony klawiatury na OFF.
2.Wyjmij kabel USB typu A do USB typu C z opakowania i podłącz klawiaturę do komputera, naciśnij klawisz FN+T(USB), dioda LED oznaczona literą M mignie 5 razy wskazując, że połączenie się powiodło.
3. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.
Po włączeniu zasilania klawiatury rozpoczyna się ładowanie. Dioda LED oznaczona M świeci się na czerwono. Po całkowitym naładowaniu klawiatury zmieni kolor na biały.

Połączenie bezprzewodowe 2.4G

1. Przesuń przełącznik ON/ OFF z lewej strony klawiatury na ON.
2. naciśnij FN+ R(2.4G) na około 3 sekundy, dioda oznaczona M miga szybko na zielono, w ciągu 20 sekund podłącz odbiornik USB do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.
3. Wskaźnik będzie migał na czerwono, gdy bateria jest słaba. Naładuj klawiaturę w odpowiednim czasie poprzez podłączenie kabla typu C do komputera lub wyłączy się ona wkrótce automatycznie. Pamiętaj, że dioda LED oznaczona literą M będzie świecić na czerwono podczas ładowania, zmieni kolor na zielony po zakończeniu ładowania (w trybie połączenia 2.4g).

Połączenie Bluetooth

1.Przesuń przełącznik On/OFF z lewej strony klawiatury na ON.
2.Naciśnij FN+Q/W/E (BT1/BT2/BT3), dioda LED oznaczona literą M miga w kolorze niebieskim/cyjan/magenta.
3.Włącz Bluetooth i skanuj w poszukiwaniu dostępnych urządzeń w komputerze lub

smartfonie. Zostanie znalezione urządzenie „BT3.0KB lub BT5.0 KB". Wybierz jedno z nich, aby połączyć się z nim automatycznie.
4. Wskaźnik będzie migał na czerwono, gdy bateria jest słaba. Naładuj klawiaturę w odpowiednim czasie poprzez podłączenie kabla typu C do komputera lub wyłączy się ona wkrótce automatycznie. Pamiętaj, że dioda LED oznaczona literą M będzie świecić na czerwono podczas ładowania, zmieni kolor na cyjan/magenta po zakończeniu ładowania (w trybie połączenia Bluetooth)

Funkcja automatycznego uśpienia klawiatury i oszczędzania energii

Aby oszczędzać energię w przypadku połączenia 2.4 Ghz i Bluetooth, istnieją dwa warunki, w których klawiatura przechodzi w tryb uśpienia – wszystkie diody LED i podświetlenie wyłączają się. **Naciśnij dowolny klawisz, aby obudzić klawiaturę (nie obejmuje to przycisku przewijania).**

Warunek nr 1: 3 minuty bezczynności.
Warunek nr 2: 30 minut bezczynności.

Funkcje – wprowadzenie

1.Dzięki standardowym interfejsom USB i 2.4G/BT klawiatura może być używana na komputerach bez konieczności instalowania oprogramowania czy sterowników. Należy pamiętać, że oprogramowanie dla klawiatury jest dostępne tylko w trybie połączenia przewodowego.
2. Polecenia kombinacji klawiszy z klawiszem [FN1]
   [FN1] + [Win]: Wyłącza lub włącza klawisz [Win].
   [FN1] + [Q]: Wybiera pierwsze urządzenie Bluetooth (dla połączenia Bluetooth).
   [FN1] + [W]: Wybiera urządzenie bluetooth nr 2 (dla połączenia Bluetooth).
   FN1 + [E]: Wybiera trzecie urządzenie bluetooth (dla połączenia Bluetooth).
   [FN1] + [R]: Przełącza na połączenie bezprzewodowe 2.4G. Naciśnij i przytrzymaj kombinację [FN]+[4] przez 3 sekundy, aby sparować klawiaturę z odbiornikiem.
   [FN1] + [T]: Przełącza na połączenie przewodowe
   [FN1]+1:F1
   [FN1]+2:F2
   [FN1]+3:F3
   [FN1]+4:F4
   [FN1]+5:F5
   [FN1]+6:F6
   [FN1]+7:F7
   [FN1]+8:F8
   [FN1]+9:F9
   [FN1]+0:F10
   [FN1]+-:F11
   [FN1]+=:F12
   [FN1]+□: PRTSC
   [FN1]+□:INSERT
   [FN1]+□:HOME
   [FN1]+□: END

Polecenia kombinacji klawiszy z klawiszem [FN2]

[FN2]+□: Zmiana trybu podświetlenia. Dostępnych jest 20 efektów podświetlenia.
[FN2] + [←]:Zmniejsza prędkość biegu podświetlenia.
[FN2] + [→]: Zwiększa prędkość biegu podświetlenia.
[FN2]+[1]: M1
[FN2]+[2]: M2
[FN2]+[3]: M3
[FN2]+[4]: M4
[FN2]+[9]: Przeglądarka
[FN2]+[0]: Szukaj
[FN2]+▶_|: Kalkulator
[FN2]+[=+]: Moj e-mail
[FN2]+[ESC]: Powrót do ustawień domyślnych i usunięcie wszystkich ustawień makr

Funkcja przycisku przewijania

Przycisk przewijania znajduje się w prawym górnym rogu klawiatury i służy do regulacji głośności oraz regulacji jasności podświetlenia klawiatury.
Regulacja jasności podświetlenia: Naciśnij przycisk [◁/☼] , podświetlenie jest włączone w kolorze białym [◁/☼] , Przycisk przewijania umożliwia przełączanie między różnymi poziomami jasności.
Regulacja głośności: Naciśnij przycisk podświetlenie przycisku jest wyłączone, przycisk przewijania może być używany do zmiany poziomu głośności.

Funkcja klawiszy skrótów

- ■ Stop
- |◀ Poprzedni utwór
- ▶| Następny utwór
- ▶II Odtwarzaj / Pauza

Funkcja nagrywania makr

Istnieją 4 profile klawiszy od M1 do M4 , do każdego profilu można przypisać 4 klawisze makro od G1 do G4, w sumie 20 grup nagrań makro.

1. Naciśnij skrót FN+(F1-F4) , aby ustawić grupę profilu, klawisz jest podświetlony.
2. Naciśnij klawisz MR (klawisz MR zaświeci się), następnie naciśnij klawisz G (G1/G2/G3/G4), klawisz zaświeci się.
3. Nagraj żądane klawisze.
4. Naciśnij klawisz MR, aby zakończyć nagrywanie (klawisz MR wyłączy się).
   Na przykład: FN+F1 → M1 → G1 → ABC → M1

Jak odtworzyć makro?

1. Wybierz grupę profili, naciskając klawisz M z zakresu od M1 do M4

2. Naciśnij klawisz Makro od G1 do G4
   Na przykład: M1→G1(ABC)

Jak usunąć makro?

1. Wybierz grupę profili, naciskając klawisz M z zakresu od M1 do M4 (klawisz zaświeci się).
2. Naciśnij klawisz MR (klawisz MR świeci się).
3. Naciśnij dwukrotnie klawisze G od G1 do G4 (klawisz wyłączy się).
4. Naciśnij przycisk MR, aby zapisać (przycisk MR wyłączy się).

Jaknaładowaćklawiaturę?

Znajdź w opakowaniu kabel USB A do USB typu C, podłącz klawiaturę i podłącz ją do komputera w celu naładowania, wskaźnik LED klawiatury (M) zmieni kolor na czerwony.
Uwagi: Wskaźnik LED (M) zmieni się na czerwony, gdy w klawiaturze wyczerpuje się bateria.

Często zadawane pytania

1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze.
2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzyj nadmiar płynu i umieść klawiaturę w ciepłym i przewiewnym miejscu. Przed następnym użyciem upewnij się, że klawiatura naturalnie wyschła.

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к сети с ненадлежащим током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, подошвы для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Поддерживаемые операционные системы

WinXP/Vista/Win7/Win8/WIN10 /Win11/Mac OS

Как подключить клавиатуру к различным устройствам

Проводное подключение

1. Переведите переключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) на левой стороне клавиатуры в положение OFF (ВЫКЛ).
2. Используя кабельный переходник USB A/USB Type-C, входящий в комплект поставки, подключите клавиатуру к компьютеру. Нажмите клавишу FN+T (USB), светодиод, отмеченный буквой M, мигнет 5 раз, что означает успешное подключение.
3. Компьютер включит распознавание и настройку клавиатуры автоматически.
После включения питания клавиатуры начнется ее зарядка. При этом светодиод с буквой M будет гореть красным цветом. При полной зарядке клавиатуры индикатор начнет гореть белым.

Беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц

1. Переведите переключатель питания на левой стороне клавиатуры в позицию ON (ВКЛ).
2. Нажмите FN+R(2.4G) в течение 3 секунд, светодиод с буквой M начнет быстро мигать зеленым цветом, подключите USB-ресивер к любому доступному USB-порту компьютера в течение 20 секунд. Компьютер выполнит распознавание и настройку клавиатуры автоматически.
3. При низком заряде аккумулятора индикатор будет мигать красным. Заранее зарядите клавиатуру, подключив ее к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C, иначе клавиатура может автоматически выключиться. Во время зарядки светодиод с буквой M будет гореть красным, а после завершения зарядки — зеленым (в режиме подключения 2,4 ГГц).

Подключение по Bluetooth

1. Установите переключатель питания на левой стороне клавиатуры в позицию ON

(ВКЛ).
2. Нажмите FN+Q/W/E (BT1/BT2/BT3), светодиод с буквой M начнет мигать синим/голубым/малиновым цветом.
3. Включите функцию Bluetooth и выполните поиск доступных устройств на компьютере или смартфоне. В результате поиска будет найдено устройство "BT3.0Keyboard" или "BT5.0 KB". Выберите одно из них, чтобы подключиться к нему автоматически.
4. При низком заряде аккумулятора индикатор будет мигать красным. Заранее зарядите клавиатуру, подключив ее компьютеру через кабель USB Type-C, иначе клавиатура может автоматически выключиться. Во время зарядки индикатор с буквой M будет гореть красным, а после завершения зарядки —голубым/малиновым (в режиме подключения Bluetooth)

Режим сна и функция энергосбережения

При подключении 2.4 ГГц и Bluetooth клавиатура переходит в режимы энергосбережения при двух условиях. При этом все светодиоды и подсветка выключаются. **Нажмите любую клавишу, чтобы разбудить клавиатуру (за исключением кнопки прокрутки)**.

Условие 1: 3 минуты бездействия.
Условие 2: 30 минут бездействия.

Описание функций

1. Благодаря наличию стандартных интерфейсов USB/2.4 ГГц/BT клавиатура подключается к компьютеру без установки какого-либо программного обеспечения или драйверов.
Обратите внимание, что программное обеспечение для клавиатуры доступно только в режиме проводного подключения.
2. Командные комбинации с клавишей [FN1]
   [FN1] + [Win]: Отключить или включить клавишу [Win].
   [FN1] + [Q]: Выбрать Bluetooth-устройство 1 (для подключения по Bluetooth).
   [FN1] + [W]: Выбрать Bluetooth-устройство 2 (для подключения по Bluetooth).
   [FN1] + [E]: Выбрать Bluetooth-устройство 3 (для подключения по Bluetooth).
   [FN1] + [R]: Выполнить беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц. Нажмите и удерживайте [FN]+[4] в течение 3 секунд, чтобы выполнить сопряжение клавиатуры с ресивером.
   [FN1] + [T]: Переключиться на проводное подключение
   [FN1]+1:F1
   [FN1]+2:F2
   [FN1]+3:F3
   [FN1]+4:F4
   [FN1]+5:F5
   [FN1]+6:F6
   [FN1]+7:F7
   [FN1]+8:F8
   [FN1]+9:F9
   [FN1]+0:F10
   [FN1]+-:F11
   [FN1]+=:F12
   [FN1]+□: PRTSC
   [FN1]+□:INSERT
   [FN1]+□:HOME
   [FN1]+□: END

Командные комбинации с клавишей [FN2]

[FN2]+□: Изменить режим подсветки. Всего имеется 20 эффектов подсветки.
[FN2] + [←]: Уменьшать скорость перемещения подсветки.
[FN2] + [→]: Увеличить скорость перемещения подсветки.
[FN2]+[1]: M1
[FN2]+[2]: M2
[FN2]+[3]: M3
[FN2]+[4]: M4
[FN2]+[9]: Браузер

[FN2]+[0]: Поиск
[FN2]+▶_|: Калькулятор
[FN2]+[=+]: My Email
[FN2]+[ESC]: Сброс к настройкам по умолчанию и удаление всех настроек макроса

Кнопка прокрутки

Используя кнопку прокрутки, расположенную в правом верхнем углу клавиатуры, можно регулировать громкость звука и яркость подсветки клавиатуры.
Регулировка яркости подсветки: Нажмите кнопку [◁/☼] , она станет подсвечена белым. Используя кнопку прокрутки, можно выбрать другой уровень яркости.
Регулировка громкости: Нажмите кнопку[◁/☼] , подсветка кнопки выключится. Используя кнопку прокрутки, можно переключать уровень громкости.

Горячие клавиши

- ■ Стоп
- |◀ Предыдущий трек
- ▶| Следующий трек
- ▶II Воспроизведение/пауза

Функция записи макроса

Имеется 4 клавиши выбора групп профилей от M1 до M4, в каждом профиле можно назначить до 4 клавишей макросов от G1 до G4, что всего составляет 20 групп макросов.

1. Нажмите одну из клавиш FN+(F1-F4), чтобы задать группу профилей, подсветка кнопки включится.
2. 2. Нажмите клавишу MR (подсветка клавиши включится), затем нажмите одну из клавиш G (G1/G2/G3/G4), подсветка клавиши включится.
3. Запишите макрос, нажимая нужные клавиши.
4. Нажмите клавишу MR, чтобы завершить запись (подсветка клавиши MR

выключится).
Например: FN+F1→ MR →G1→ ABC→ MR
Воспроизведение макроса
1. Выберите группу профилей, нажав одну из клавиш M – от M1 до M4
2. Нажмите клавишу макроса – от G1 до G4
Например: M1→ G1(ABC)
Удаление макроса
1. Выберите группу профилей, нажав одну из клавиш M – от M1 до M4
2. Нажмите клавишу MR (не подсвечена включится).
3. Дважды нажмите одну из клавиш G – от G1 до G4 (подсветка клавиши выключится).
4. Нажмите клавишу MR, чтобы сохранить изменения (подсветка клавиши выключится).

Зарядка клавиатуры

Используя кабель-переходник USB A/USB Type-C, входящий в комплект поставки, подключите клавиатуру к компьютеру для зарядки, светодиод с буквой M загорится красным.
Примечание: Если клавиатура разряжена, светодиодный индикатор (M) клавиатуры будет гореть красным цветом.

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не реагирует, убедитесь в том, что USB-кабель клавиатуры вставлен в соответствующий USB-порт на компьютере, также попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере.
2. Если вы пролили жидкость на клавиатуру, отключите USB-кабель клавиатуры от компьютера. Вытрите излишки жидкости и поместите клавиатуру в сухое и вентилируемое место. Убедитесь, что клавиатура полностью высохла естественным образом, прежде чем использовать ее вновь.

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

Betriebssysteme

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Mac OS

So wird die Tastatur mit vielen anderen Geräten verbunden Verkabelte Verbindung

1. Zum Einschalten den ON+OFF-Schalter an der Tastatur auf „OFF" (AUS) schieben.
2. Das USB A-an-USB-Typ C-Kabel aus der Verpackung nehmen und die Tastatur mit dem Computer verbinden. Die Taste FN+T (USB) drücken. Die LED „M" blinkt 5 Mal sobald die Verbindung hergestellt wurde.
3. Der Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch.
Nach dem Einschalten der Tastatur startet der Ladevorgang. Die mit „M" markierte LED leuchtet in Rot. Sobald die Tastatur vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED weiß.

2,4G Kabellose Verbindung

1. Den ON+OFF-Schalter links an der Tastatur auf „ON" EIN schieben.
2. Die Tasten FN+ R(2.4G) ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Die LED „M" blinkt schnell grün. Dann innerhalb von 20 Sekunden den USB-Empfänger in einen freien Anschluss am Computer einstecken. Der Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch.
3. Bei niedrigem Akku-Ladestand leuchtet die Anzeige rot. Die Tastatur bitte rechtzeitig aufladen, weil sie sich sonst abschaltet. Zum Aufladen das Kabel Typ C mit dem Computer verbinden. Während des Aufladens leuchtet die LED „M" rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet sie grün (2.4G-Verbindungsmodus).

Bluetooth-Verbindung.

1. Den ON+OFF-Schalter links an der Tastatur auf „ON" (EIN) schieben.
2. FN+Q/W/E (BT1/BT2/BT3) drücken. Die LED „M" blinkt Blau/Cyan/Magenta.
3. Bluetooth einschalten ein und auf dem Computer oder dem Smartphone nach verfügbaren Geräten suchen. Das Gerät „BT3.0Keyboard" oder „BT5.0 KB" wird angezeigt.

Eines der beiden Geräte für die automatische Kopplung auswählen.
4. Bei niedrigem Akku-Ladestand leuchtet die Anzeige rot. Die Tastatur bitte rechtzeitig aufladen, weil sie sich sonst abschaltet. Zum Aufladen das Kabel Typ C mit dem Computer verbinden. Während des Aufladens leuchtet die LED „M" rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet sie Cyan/Magenta.
(Bluetooth-Verbindungsmodus).

Tastatur-Ruhemodus und Stromsparfunktion

Um mit 2.4Ghz und unter Bluetooth Strom zu sparen, kann die Tastatur unter zwei Bedingungen in den Ruhemodus geschaltet werden: alle LEDs und die Hintergrundbeleuchtung erlöschen. Die Tastatur durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktivieren.
Zustand 1 : 3 Minuten ohne Betätigung
Zustand 2: 30 Minuten ohne Betätigung

Vorstellung der Funktionen

1. Dank der standardmäßigen USB- und 2.4G/BT-Schnittstellen kann die Tastatur ohne Software- und Treiberinstallation mit dem Computer verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass der Zugriff auf die Tastatur-Software nur im verkabelten Modus möglich ist.
2. Befehle von Tastenkombinationen mit der [FN1]-Taste:
   [FN1] + [Win]: [WIN]-Taste aktivieren/deaktivieren
   [FN1] + [Q]: Auswahl Bluetooth-Gerät 1 (für die Bluetooth-Verbindung)
   [FN1] + [W]: Auswahl Bluetooth-Gerät 2 (für die Bluetooth-Verbindung)
   [FN1] + [E]: Auswahl Bluetooth-Gerät 3 (für die Bluetooth-Verbindung)
   [FN1] + [R]: Umschalten zur kabellosen 2.4G-Verbindung. Die Tasten [FN]+[4]

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.

SE pris en charge :

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Mac OS

Comment connecter le clavier à plusieurs appareils

Connexion filaire

1. Faites glisser l'interrupteur ON/OFF situé du côté gauche du clavier sur la position OFF (Arrêt).
2. Prenez dans l'emballage le câble USB de type A à type C et branchez le clavier sur votre ordinateur. Appuyez sur les touches Fn+T (USB); la LED marquée M clignote 5 fois, indiquant le succès de la connexion.
3. L'ordinateur reconnaîtra et configurera le souris automatiquement.

Le chargement commence dès que le clavier est sous tension. Le voyant LED marqué M s'éclaire en rouge. Il passe au blanc dès que le clavier est rechargé à fond

Connexion sans fil 2.4 G

1. Déplacez l'interrupteur ON/OFF situé du côté gauche du clavier sur la position ON (Marche).
2. Appuyez sur [Fn]+R (2.4G) pendant environ 3 secondes ; la LED marquée M clignote rapidement en vert. Branchez le récepteur USB sur n'importe quel port USB disponible de l'ordinateur dans les 20 secondes qui suivent. L'ordinateur reconnaîtra et configurera le clavier automatiquement.
3. Le voyant clignote en rouge dès que la batterie faiblit. Rechargez le clavier sans tarder en branchant le câble type C sur l'ordinateur, sinon il s'éteindra bientôt automatiquement. Notez que la LED marquée M restera allumée en rouge pendant le chargement, et passera au vert lorsque la charge sera complète (en mode de connexion 2.4G).

Connexion par Bluetooth

1. Déplacez l'interrupteur ON/OFF situé du côté gauche du clavier sur la position ON.
2. Appuyez sur Fn+A/Z/E (BT1/BT2/BT3) ; la LED marquée M clignote en

bleu/cyan/magenta.

3. Activez Bluetooth et recherchez des appareils disponibles depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Un périphérique « Clavier BT 3.0 ou BT 5.0 » sera trouvé. Sélectionnez-en un, et vous y serez connecté automatiquement.
4. Le voyant clignote en rouge dès que la batterie faiblit. Rechargez le clavier sans tarder en branchant le câble type C sur l'ordinateur, sinon il s'éteindra bientôt automatiquement. Notez que la LED marquée M restera allumée en rouge pendant le chargement, et passera au cyan ou au magenta lorsque la charge sera complète (en mode de connexion Bluetooth)

Mode veille du clavier et fonction d'économie d'énergie

Quand vous êtes connecté en 2.4 GHz ou en Bluetooth, deux actions contribuent à faire passer le clavier en mode de veille afin d'économiser de l'énergie : toutes les LED et le rétroéclairage s'éteignent. **Cliquez sur n'importe quelle touche (sauf sur la roulette de défilement) pour réveiller le clavier.**

Condition no 1 : 3 minutes d'inactivité.

Condition no 2 : 30 minutes d'inactivité.

Présentation des fonctions

1. Avec les connexions USB et 2.4G ou BT normales, le clavier peut être utilisé sur l'ordinateur sans avoir à installer de logiciel ni de pilote.

Notez que le logiciel du clavier n'est disponible qu'en mode de connexion filaire.

2. Commandes par combinaisons de touches avec la touche [Fn1]

[Fn1] + [Win] : désactivation/activation de la touche [Win].

[Fn1] + [A] : sélection du dispositif Bluetooth 1 (pour la connexion Bluetooth).

[Fn1] + [Z] : sélection du dispositif Bluetooth 2 (pour la connexion Bluetooth).

[Fn1] + [E] : sélection du dispositif Bluetooth 3 (pour la connexion Bluetooth).

[Fn1] + [R] : communication sur la connexion sans fil 2.4G. Appuyez longuement (3 secondes) sur [Fn]+[4] pour appairer le clavier à son récepteur.

[Fn 1] + [T] : Passage en connexion filaire

[Fn1]+1 : F1

[Fn1]+2 : F2

[Fn1]+3 : F3

[Fn1]+4 : F4

[Fn1]+5 : F5

[Fn1]+6 : F6

[Fn1]+7 : F7

[Fn1]+8 : F8

[Fn1]+9 : F9

[Fn1]+0 : F10

[Fn1]+[_] : F11

[Fn1]+[=+] : F12

[Fn1]+[]] : Imp. écr.

[Fn1]+[[] : Inser

[Fn1]+[;] : Orig

[Fn1]+["] : FIN

Commandes par combinaisons de touches avec la touche [Fn2]

[Fn2]+[]] : changement de mode de rétroéclairage. Il y a 20 effets de rétroéclairage.

[Fn2]+[~] : ralentissement de la circulation du rétroéclairage.

[Fn2]+[`] : accélération de la circulation du rétroéclairage.

[Fn2]+[1] : M1

[Fn2]+[2] : M2

[Fn2]+[3] : M3

[Fn2]+[4] : M4

[Fn2]+[9] : Navigateur

[Fn2]+[0] : Rechercher

[Fn2]+[-] : Calculatrice

[Fn2]+[=+] : Mon adresse e-mail

[Fn2]+[Echap] : rétablir les paramètres par défaut et supprimer tous les paramètres de macros

Fonction du bouton de défilement

Le bouton de défilement est situé au coin supérieur droit du clavier. Il commande les fonctions de réglage du volume et de la luminosité du rétroéclairage du clavier.

Réglage de la luminosité du rétroéclairage du clavier : Appuyez sur la touche [◁/☼] ; elle s'allume en blanc. Le bouton de défilement permet de commuter entre différents niveaux de luminosité.

Réglage du volume : Appuyez sur la touche [◁/☼] . L'éclairage de la touche s'éteint. Le bouton de défilement permet de régler le volume.

Fonctions des touches de raccourci

- [■] Arrêter
- [|◀] Piste précédente
- [▶] Piste suivante
- [▶II] Lecture/Pause

Fonction d'enregistrement de macros

Il y a 4 touches de profil (M1 à M4). Chaque profil peut affecter 4 touches (G1 à G4) à des macros, donc enregistrement de 20 macros de groupes au total.

1. Appuyez sur les touches Fn+(F1 à F4) pour définir un groupe de profils ; la touche s'éclaire.
2. Appuyez sur la touche MR (elle s'éclaire), puis sur une touche G (G1/G2/G3/G4), qui s'éclaire.
3. Enregistrez les touches souhaitées.
4. Appuyez sur la touche MR pour terminer l'enregistrement (la touche MR s'éteint).

Par exemple : Fn+F1→ MR →G1→ QBC→ MR

Comment exécuter une macro ?

1. Choisissez le groupe de profils en appuyant sur une touche M (M1 à M4)
2. Appuyez sur la touche macro de G1 à G4

Par exemple : M1 → G1 (QBC)

Comment supprimer une macro ?

1. Choisissez le groupe de profils en appuyant sur une touche M (M1 à M4). La touche s'éclaire.
2. Appuyez sur la touche MR (elle s'éclaire).
3. Appuyez deux fois sur les touches G (de G1 à G4). La touche s'éteint.
4. Appuyez sur la touche MR pour enregistrer (elle s'éteint).

Comment recharger le clavier

Dans l'emballage, repérez le câble d'USB type A à type C, enfichez le clavier et branchez-le sur l'ordinateur afin de le charger. Le voyant LED (M) du clavier passera au rouge.

Remarque : le voyant LED (M) passe au rouge lorsque le clavier est déchargé.

FAQ

1. Si le clavier ne répond pas, vérifiez si le câble USB de celui-ci est correctement branché sur le port correspondant de l'ordinateur, ou essayez sur un autre port USB.
2. En cas de déversement d'un liquide sur le clavier, débranchez immédiatement le câble USB de l'ordinateur. Essuyez l'excédent de liquide et placez le clavier dans un lieu sec et aéré. Assurez-vous que le clavier a bien séché, de manière naturelle, avant de le réutiliser.

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON. Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

Sistemas Operativos admitidos

WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 /Win11/Mac OS

Cómo conectar el teclado con varios dispositivos

Conexión por cable

1. Mueva el interruptor de Encendido/Apagado del lado izquierdo del teclado a la posición de Apagado.
2. Retire el cable USB A a USB tipo C del paquete y conecte el teclado a la computadora, presione la tecla FN + T (USB), el LED marcado con M destellará 5 veces lo que indicará que se realizó la conexión.
3. La computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente.

Una vez que el teclado esté encendido, comenzará la carga. El LED marcado con M se encenderá en rojo. Se volverá blanco cuando el teclado esté recargado completamente.

Conexión inalámbrica de 2.4G

1. Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO del lado izquierdo del teclado a la posición de ENCENDIDO.
2. Presione FN + R (2.4G) durante unos 3 segundos, el LED marcado con M destellará rápidamente en verde. Conecte el receptor USB a cualquier puerto USB disponible en la computadora dentro de los 20 segundos. La computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente.
3. El indicador destellará en rojo cuando la batería tenga poca carga. Recargue el teclado a tiempo al conectar el cable tipo C a la computadora o pronto se apagará automáticamente. Considere que el LED marcado con M se encenderá en rojo durante la carga, se volverá verde cuando se haya completado la carga (en el modo de conexión 2.4G).

Conexión por Bluetooth

1. Mueva el interruptor de Encendido/Apagado del lado izquierdo del teclado a la

posición de Encendido.
2. Presione FN+Q/W/E (BT1/BT2/BT3), el LED marcado con M destellará en azul/cian/magenta.
3. Active Bluetooth y busque dispositivos disponibles en la computadora o el teléfono inteligente. Encontrará el dispositivo "BT3.0Keyboard" o "BT5.0 KB". Elija uno de ellos para conectarse a él automáticamente.
4. El indicador destellará en rojo cuando la batería tenga poca carga. Recargue el teclado a tiempo al conectar el cable tipo C a la computadora o pronto se apagará automáticamente. Considere que el LED marcado con M se iluminará en rojo durante la carga y se volverá cian/magenta cuando se haya completado la carga (en el modo de conexión por Bluetooth)

Modo de suspensión del teclado y función de ahorro de energía

En la conexión de 2,4 Ghz y Bluetooth, para una alimentación segura, hay dos condiciones en las que el teclado entra en modo de suspensión, todos los LED y la retroiluminación se apagarán, **haga clic en cualquier tecla para activar el teclado (sin incluir el botón de desplazamiento).**

Condición N.º 1: Juego de 3 minutos sin utilizar.

Condición N.º 2: Juego de 30 minutos sin utilizar.

Introducción a las funciones

1. Con conexiones estándares por USB y de 2,4G o por BT, el teclado se puede usar en la computadora sin un software o instalar un controlador.

Considere que el software para teclado solo está disponible con el modo de conexión por cable.

2. Comandos de combinaciones de teclas con la tecla [FN1]

[FN1] + [Win]: desactiva o activa la tecla [Win].

[FN1] + [Q]: elige dispositivo Bluetooth 1 (para conexión por Bluetooth).

[FN1] + [W]: elige dispositivo Bluetooth 2 (para conexión por Bluetooth).

[FN1] + [E]: elige dispositivo Bluetooth 3 (para conexión por Bluetooth).

[FN1] + [R]: cambia a conexión inalámbrica de 2,4G. Manténgalas pulsadas [FN] + [4] durante 3 segundos para sincronizar el teclado con el receptor.

[FN1] + [T]: cambiar a conexión por cable.

[FN1] + 1: F1

[FN1] + 2: F2

[FN1] + 3: F3

[FN1] + 4: F4

[FN1] + 5: F5

[FN1] + 6: F6

[FN1] + 7: F7

[FN1] + 8: F8

[FN1] + 9: F9

[FN1] + 0: F10

[FN1] + [_]: F11

[FN1] + [=+]: F12

[FN1] + [[]: IMPRPANT

[FN1] + [;]: INSERTAR

[FN1] + [,]: INICIO

[FN1] + ["]: FIN

Comandos de combinaciones de teclas con la tecla [FN2]

[FN2] + [`]: Cambia el modo de retroiluminación. Hay 20 efectos.

[FN2] + [~]: reduce la velocidad funcional de la retroiluminación.

[FN2] + [`]: reduce la velocidad funcional de la retroiluminación.

[FN2] + [1]: M1

[FN2] + [2]: M2

[FN2] + [3]: M3

[FN2] + [4]: M4

[FN2] + [9]: Navegador

[FN2] + [0]: Buscar

[FN2] + [_]: Calculadora

[FN2] + [=+]: Mi correo electrónico

[FN2] + [ESC]: vuelve a la configuración predeterminada y elimina todas las configuraciones de macros

Función del botón de desplazamiento

El botón de desplazamiento está en la esquina derecha del teclado para ajustar el volumen y la función de ajuste del brillo de la retroiluminación del teclado.

Ajuste del brillo de la retroiluminación: presione la tecla [◁/☼] , se iluminará en color blanco, el botón de desplazamiento puede cambiar en diferentes niveles de brillo.

Ajuste del volumen: presione la tecla [◁/☼] , la tecla se apagará, el botón de desplazamiento puede cambiar el nivel del volumen.

Funciones de las teclas de acceso directo

- [■] Parar
- [|◀] Pista anterior
- [▶] Pista siguiente
- [▶II] Reproducir /Pausar

Función de grabación de macros

Hay 4 teclas de perfiles de M1 a M4, a cada perfil se le puede asignar 4 teclas de macros de G1 a G4, un total de 20 macros por grupo.

1. Presione la tecla FN+(F1-F4) para configurar un grupo de perfiles, la tecla se encenderá.
2. Presione la tecla MR (la tecla MR se encenderá), luego presione la tecla G (G1/G2/G3/G4), la tecla se encenderá.
3. Grabe las claves deseadas.
4. Pulse la tecla MR para completar la grabación (la tecla MR se apagará).

Por ejemplo: FN+F1→ MR →G1→ ABC→ MR

Cómo reproducir una macro

1. Elija el grupo de perfiles al presionar la tecla M de M1 a M4.
2. Presione las teclas de macros de G1 a G4.

Por ejemplo: M1→ G1(ABC)

Cómo eliminar macros

1. Elija el grupo de perfiles al presionar las teclas M de M1 a M4 (La tecla se encenderá).
2. Presione la tecla MR (la tecla MR se encenderá).
3. Presione dos veces las teclas G de G1 a G4 (la tecla se apagará).
4. Presione la tecla MR para guardar (la tecla MR se apagará).

Cómo recargar el teclado

Encuentre el cable USB A a USB tipo C en el paquete, enchufe el teclado y conéctelo a la computadora para cargarlo, el indicador LED (M) del teclado se volverá rojo.

Nota: el indicador LED (M) cambiará a rojo si el teclado se queda sin carga.

Preguntas frecuentes

1. Si el teclado no responde, compruebe si el cable USB del teclado está insertado correctamente en el puerto USB correspondiente en la computadora, o pruebe con otro puerto USB en la misma.
2. Si derrama líquido sobre el teclado, desconecte el cable USB del teclado de la computadora inmediatamente. Limpie el exceso de líquido y colóquese el teclado en un lugar seco y ventilado. Asegúrese de que el teclado se seque naturalmente antes de su próximo uso.

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de client mai bune, vă rugăm să respingeți regulamentul garanției.

1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabile (precum tăpi pentru picioi) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.

Sistem de Operare Suportat

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Mac OS

Cum se conectează tastatura la dispozitive multiple

Conexiune Prin Fir

1. Glisați comutatorul ON/OFF din partea stângă a tastaturii la OFF.
2. Scoateți din pachet cabelul USB A la USB tip C și conectați tastatura la computer, apăsați tasta FN+T(USB), LED-ul marcat cu M clipește de 5 ori care indică conectare reușită.
3. Computerul va recunoaște și configura tastatura automat.

Odată ce tastatura este pornită, începe încărcarea. LED-ul marcat cu M luminează roșu. Se va transforma în alb atunci când tastatura este reîncărcată complet.

Conexiune Fără Fir 2.4G

1. Glisați comutatorul ON/OFF din partea stângă a tastaturii la ON.
2. apăsați FN+ R(2.4G) timp de aproximativ 3 secunde, LED-ul marcat cu M clipește repede verde, introduceți receptorul USB în orice port USB disponibil de pe computer în decurs de 20 de secunde. Computerul va recunoaște și configura tastatura automat.
3. Indicatorul va clipi Roșu atunci când bateria este descărcată. Vă rog să reîncărcați tastatura la timp prin conectarea cabelului de tip C la computer sau în curând acesta se va opri automat. Vă rog să rețineți că LED-ul marcat cu M se va aprinde Roșu în timpul încărcării, va deveni Verde atunci când încărcarea este finalizată (în modul de conectare 2.4G).

Conexiune Bluetooth

1. Glisați comutatorul ON/OFF din partea stângă a tastaturii la ON.
2. Apăsați FN+Q/W/E (BT1/BT2/BT3), LED-ul marcat cu M clipește albastru/Cyan/Magenta.
3. Porniți Bluetooth și căutați dispozitivele disponibile pe computer sau pe smart phone. Acestea vor găsi dispozitivul „BT3.0Keyboard sau BT5.0 KB". Selectați unul dintre ele pentru a vă conecta automat cu acesta.

4. Indicatorul va clipi Roșu atunci când bateria este descărcată. Vă rog să reîncărcați tastatura la timp prin conectarea cabelului de tip C la computer sau în curând acesta se va opri automat. Vă rog să rețineți că LED-ul marcat cu M se va aprinde Roșu în timpul încărcării, va deveni magenta/cyan atunci când încărcarea este finalizată (în modul de conectare Bluetooth)

Modul de repaus al tastaturii și funcția de economisire a energiei

În conectarea 2.4GHz și Bluetooth, pentru a economisi energie există două condiții care sunt intrarea tastaturii în modul de repaus, toate LED-urile și iluminarea de fundal se OPRESC, vă rog să dați clic pe orice tastă pentru a activa tastatura. (Fără butonul de scroll).

Condiție #1: 3 minute de nefunctionare.

Condiție #2: 30 minute de nefunctionare.

Introducere Funcții

1. Având conexiuni USB standard și 2.4G/BT, tastatura poate fi utilizată la computer fără instalarea de software sau driver.

Vă rog să rețineți că software-ul pentru tastatură este disponibil doar în modul conectat prin fir.

2. Comenzi ale combinațiilor de taste cu tasta [FN1]

[FN1] + [Win]: Dezactivează sau activează tasta [Win].

[FN1] + [Q]: Selectați dispozitivul Bluetooth unu (pentru conexiunea Bluetooth).

[FN1] + [W]: Selectați dispozitivul Bluetooth doi (pentru conexiunea Bluetooth).

[FN1] + [E]: Selectați dispozitivul Bluetooth trei (pentru conexiunea Bluetooth).

[FN1] + [R]: Schimbați la conexiunea wireless 2.4G. Țineți apăsat [FN] + [4] timp de 3 secunde pentru a împerechea tastatura cu receptorul său.

[FN1] + [T]: Comutați la conexiune cu fir

[FN1]+1:F1

[FN1]+2:F2

[FN1]+3:F3

[FN1]+4:F4

[FN1]+5:F5

[FN1]+6:F6

[FN1]+7:F7

[FN1]+8:F8

[FN1]+9:F9

[FN1]+0:F10

[FN1]+[_]:F11

[FN1]+[=+]:F12

[FN1]+[]]: Imp.ecr.

[FN1]+[[]: Insert

[FN1]+[;]: Orig

[FN1]+["]: FIN

Comenzi ale combinațiilor de taste cu tasta [FN2]

[FN2]+[`]: Schimbă modul de iluminare de fundal. Are 20 de efecte de iluminare din spate.

[FN2] + [~]: Reduce viteza de rulare a iluminării de fundal.

[FN2] + [`]: Mărește viteza de rulare a iluminării de fundal.

[FN2]+[1]: M1

[FN2]+[2]: M2

[FN2]+[3]: M3

[FN2]+[4]: M4

[FN2]+[9]: Navigator

[FN2]+[0]: Căutare

[FN2]+[_]: Calculator

[FN2]+[=+]: Email meu

[FN2]+[ESC]: Revenirii la setările implicite și ștergeți toate setările macro

Funcția butonului de scroll

Butonul de scroll este ajustat în colțul din dreapta sus al tastaturii pentru reglare volum și funcție de ajustare a luminozității iluminării de fundal a tastaturii.

Ajustare luminozitate iluminare de fundal: Apăsați tasta [◁/☼] , lumina este de culoarea albă, butonul de scroll poate schimba la un nivel diferit de luminozitate.

Ajustare volum: Apăsați tasta [◁/☼] , iluminarea tastei se stinge, butonul de scroll poate să schimbe nivelul volumului.

Funcție taste de comandă rapidă

- [■] Stop
- [|◀] Melodia anterioară
- [▶] Melodia următoare
- [▶II] Redare / Pauză

Funcție inregistrare macro

Există 4 taste de profiluri de la M1 la M4, la fiecare profil se poate atribui 4 taste macro de la G1 la G4, în total 20 de înregistrări macro de grup.

1. Apăsați tasta FN+(F1-F4) pentru setarea unui grup de profil, tasta se aprinde.
2. Apăsați tasta MR (tasta MR se aprinde), apoi apăsați tasta G (G1/G2/G3/G4), iluminarea de fundal a tastei se aprinde.
3. Înregistrați tastele dorite.
4. Apăsați tasta MR ca să finalizați înregistrarea (tasta MR se stinge).

De exemplu: FN+F1 → MR →G1 →ABC → MR

Cum se folosește Macro

1. Alegeți grupul de profil prin apăsarea tastei M de la M1 la M4
2. Apăsați tasta Macro de la G1 la G4

De exemplu: M1 → G1(ABC)

Cum se șterge Macro

1. Alegeți grupul de profil prin apăsarea tastei M de la M1 la M4 (Tasta se aprinde).
2. Apăsați tasta MR (Tasta MR se aprinde).
3. Apăsați de două ori tastele G de la G1 la G4 (Tasta se aprinde).
4. Apăsați tasta MR ca să salvați (Tasta MR se stinge).

Cum se reîncărcă tastatura

Găsiți cabelul USB A la USB tip C în ambalaj, conectați tastatura la computer pentru încărcare, indicatorul LED (M) al tastaturii va deveni roșu.

Notă: Indicatorul LED (M) va deveni roșu atunci când tastatura nu mai are baterie.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cabelul USB al tastaturii este corect introdus în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB.
2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, vă rog să deconectați imediat cabelul USB al acesteia de la computer. Strergeți surplusul de lichid și puneți tastatura într-un loc uscat și ventilat. Asigurați-vă că înainte de următoarea utilizare tastatura este uscată natural.

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理製品交換責任規定）に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証規約は次の通りです：

1. 保証期間内に、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

対応OS

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 /Win11 /Mac OS

キーボードを複数のデバイスに接続する方法

有線接続

1.キーボードを左側にあるON/OFFスイッチをOFFにしますをさます。

2.パッケージからUSB-A to USB-Cケーブルを取り出し、キーボードとコンピュータを接続します。この状態でFN+T（USB）キーを押すと、Mマークのは5回ランプが5回点滅し、接続が成功したことを示します。

3.コンピュータがキーボードを自動的に認識して設定を行います。

キーボードの電源がつくと、充電が開始します。Mマークのは赤ランプが赤く点灯します。キーボードが完全に充電されると、白色に変わります。

2.4Gワイヤレス接続

1. キーボードを左側にあるON/OFFスイッチをONにしますをさます。

2.FN+R(2.4G)を約3秒間押すと、Mマークのは緑ランプが緑色に素早く点滅します。この状態で、20秒以内にUSB-レシーバーをコンピュータのUSBポートに接続してください。コンピュータが自動的にキーボードを認識し、設定を行います。

3. 電池残量が少なくなると、インジケーターが赤色に点滅します。この状態で放置すると、自動的に電源がオフになります。すぐにタイプCケーブルでキーボードとコンピュータを接続して充電してください。充電中はMマークのLEDランプが赤く点灯し、充電が完了するとランプンマゼンタに変わります（Bluetooth接続のモードの場合）。

キーボードのスリープモードと省電力機能

2.4Ghz と Bluetooth接続モードでは、電力を節約するための2段階のスリープモードがあます。スリープモードでは、すべてのLEDとバックライトがオフになります

、解除するには、キーボードの（スクロールボタンを含まない）任意のキーを押してください。

第一段階の条件： 30分間使用を中断する

第二段階の条件： 30分間使用を中断する

機能紹介

1.標準的なUSBと2.4G/BT接続で、ソフトウェアやドライバをインストールしなくても、コンピュータ上でキーボードの使用が可能です。

なお、キーボード用ソフトウェアは、有線接続時のみ使用可能です。

2.[FN1]キーを使用したキーコンビネーションのコマンド

[FN1] + [Win]:[Win] キーを無効または有効にする

[FN1] + [Q]:Bluetoothデバイス1（Bluetooth接続用）を選択する

[FN1] + [W]:Bluetoothデバイス2（Bluetooth接続用）を選択する

[FN1] + [E]:Bluetoothデバイス3（Bluetooth接続用）を選択する

[FN1] + [R]:2.4Gワイヤレス接続に変更するFN1+[4]を3秒間長押しして、キーボードと受信機のペアリングを行います。

[FN1] + [T]:有線接続に切り替える

[FN1]+1:F1

[FN1]+2:F2

，そのうちの1つを選択すると、自動的に接続が完了します。

4. 電池残量が少なくなると、インジケーターが赤色で点滅します。この状態で放置すると、自動的に電源がオフになります。すぐにタイプCケーブルでキーボードとコンピュータを接続して充電してください。充電中はMマークのLEDランプが赤色で点灯し、充電が完了するとランプンマゼンタに変わります（Bluetooth接続のモードの場合）。

キーボードのスリープモードと省電力機能

2.4Ghz と Bluetooth接続モードでは、電力を節約するための2段階のスリープモードがあます。スリープモードでは、すべてのLEDとバックライトがオフになります

、解除するには、キーボードの（スクロールボタンを含まない）任意のキーを押してください。

第一段階の条件： 30分間使用を中断する

第二段階の条件： 30分間使用を中断する

機能紹介

1.標準的なUSBと2.4G/BT接続で、ソフトウェアやドライバをインストールしなくても、コンピュータ上でキーボードの使用が可能です。

なお、キーボード用ソフトウェアは、有線接続時のみ使用可能です。

2.[FN1]キーを使用したキーコンビネーションのコマンド

[FN1] + [Win]:[Win] キーを無効または有効にする

[FN1] + [Q]:Bluetoothデバイス1（Bluetooth接続用）を選択する

[FN1] + [W]:Bluetoothデバイス2（Bluetooth接続用）を選択する

[FN1] + [E]:Bluetoothデバイス3（Bluetooth接続用）を選択する

[FN1] + [R]:2.4Gワイヤレス接続に変更するFN1+[4]を3秒間長押しして、キーボードと受信機のペアリングを行います。

[FN1] + [T]:有線接続に切り替える

[FN1]+1:F1

[FN1]+2:F2

[FN1]+3:F3

[FN1]+4:F4

[FN1]+5:F5

[FN1]+6:F6

[FN1]+7:F7

[FN1]+8:F8

[FN1]+9:F9

[FN1]+0:F10

[FN1]+[_]:F11

[FN1]+[=+]:F12

[FN1]+[]]:PRTSC

[FN1]+[[]:INSERT

[FN1]+[;]:HOME

[FN1]+["]:END

[FN2]キーを使用したキーコンビネーションのコマンド

[FN2]+[`]:バックライトモードを変更する（バックライト効果は20種類あります）

[FN2] + [~]:バックライトの動作速度を下げる

[FN2] + [`]:バックライトの点灯速度を上げる

[FN2]+[1]:M1

[FN2]+[2]:M2

[FN2]+[3]:M3

[FN2]+[4]:M4

[FN2]+[9]:ブラウザ

[FN2]+[0]:検索

[FN2]+[_]:電卓

[FN2]+[=+]:マイメール

[FN2]+[ESC]:初期設定に戻し、マクロ設定をすべて削除する

スクロールボタン機能

キーボード右上に、音量調整とキーボードバックライトの明るさ調整が可能なスクロールボタンを搭載しました。

バックライトの明るさ調整：[◁/☼] キーを押すと白色に点灯し、スクロールボタンを使用して明るさを調整することができるようになります。

音量調整：[◁/☼] キーを押すと白色に点灯し、スクロールボタンを使用して音量を調整することができるようになります。

ショートカットキー機能

- [■] 停止
- [|◀] 前のトラック
- [▶] 次のトラック
- [▶II] 再生一時停止

マクロ記録機能

M1から M4まで の4つのプロファイルキーがあり、各プロファイルはG1からG4まで の4つのマクロキー、合計20グループのマクロ記録を割り当てることができます。

1.FN+（F1-F4）キーを押してプロファイルグループを設定すると、キーが点灯します。

2.MRキーを押して（MRキーが点灯）からG1キー（G1/G2/G3/G4）を押すと、キーが点灯します。

3.目的のキーを記録してください。

4.MRキーを押すと記録が完了します（MRキーが消灯）。

記録例: FN+F1→ MR →G1→ABC→ MR

マクロの再生方法

1.M1キーを押して、M1～M4までのプロファイルグループを選択します。

2.G1～G4までのマクロキーを押します。

記録例: M1 →G1(ABC)

Por ejemplo: M1 → G1 (QBC)

Comment supprimer une macro ?

1. Choisissez le groupe de profils en appuyant sur une touche M (M1 à M4). La touche s'éclaire.
2. Appuyez sur la touche MR (elle s'éclaire).
3. Appuyez deux fois sur les touches G (de G1 à G4). La touche s'éteint.
4. Appuyez sur la touche MR pour enregistrer (elle s'éteint).

Comment recharger le clavier

Dans l'emballage, repérez le câble d'USB type A à type C, enfichez le clavier et branchez-le sur l'ordinateur afin de le charger. Le voyant LED (M) du clavier passera au rouge.

Remarque : le voyant LED (M) passe au rouge lorsque le clavier est déchargé.

FAQ

1. Si le clavier ne répond pas, vérifiez si le câble USB de celui-ci est correctement branché sur le port correspondant de l'ordinateur, ou essayez sur un autre port USB.
2. En cas de déversement d'un liquide sur le clavier, débranchez immédiatement le câble USB de l'ordinateur. Essuyez l'excédent de liquide et placez le clavier dans un lieu sec et aéré. Assurez-vous que le clavier a bien séché, de manière naturelle, avant de le réutiliser.

マクロの削除方法

1.M1キーをM1～M4まで押して、プロファイルグループを選択します（押したキーが点灯）。

2.MRキーを押します（MRキーが点灯）。

3.G1～G4までのG キーを2回押します（押したキーが消灯）。

4.MRキーを押して保存します（MRキーが消灯）。

キーボードの充電方法

USB-A to USB-Cケーブルをパッケージから取り出し、キーボードとコンピュータを接続します。正常に接続されると、キーボードのMマークのLEDインジケーターランプが赤色に点灯します。

備考：キーボードの充電が空になると、Mマークのは LEDインジケーターランプが赤色に変わります。

よくある質問

1. キーボードが反応しない場合、キーボードのUSBケーブルがコンピューター上の対応USBポートに正しく接続されているか確認し、またはコンピューター上で別のUSBポートを使用してみてください。
2. キーボードが上に液体がかかった場合は、直ちにキーボードのUSBケーブルをコンピューターから外してください。液体を拭き取り、キーボードを乾燥して換気が行き届いた場所に設置してください。キーボードが完全に乾燥してから、使用してください。

AR

REDRAGON

MAGIC-WAND MINI PRO

3 MODES PORTABLE MECHANICAL KEYBOARD

Mechanical Gaming Keyboard

Operating Instructions

الضمان التالية بعناية.

إيتم ضمان الإصلاح لتلبية حدوث خلل بسبب مشكلات الدائرة الكهربائية في غضون ١٨ شهرًا من تاريخ الشراء. لا يشمل الضمان الأضرار الأخرى مثل التفكيك والصطدام الشديد، والغمر في الماء، وتوصيل التيار أو الجهد غير المناسب، والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الحريق أو الصطدامات أو الزلازل.

٢.لا يشمل الضمان الأجزاء المستهلكة (مثل وسادة القدمين) واستبدال قطع الغيار.

تدعم نظام التشغيل OS

ويندوز (لكن بإصدارات ويندوز الإصدار ٧ ويندوز 10 ويندوز 11

كيفية توصيل لوحة مفاتيح بجهاز كمبيوتر

الاتصال السلكي

١. حرّك مفتاح ON/OFF (التشغيل/إيقاف التشغيل) الموجود في الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح تجاه OFF (إيقاف التشغيل).

٢. أخرج الكابل USB A إلى USB النوع C من العلبة وتوصل لوحة المفاتيح بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، اضغط على مفتاح (FN+T)USB ،وسيومض مؤشر LED المحدد بحرف "M" 5 مرات مشيرًا إلى نجاح توصيل لوحة المفاتيح.

٣. سيتعرف جهاز الكمبيوتر على لوحة المفاتيح ويبدأ في تهيئتها تلقائيًا.

تبدأ لوحة المفاتيح في الشحن بمجرد تشغيلها. يضيء مؤشر LED المحدد بحرف "M" باللون الأحمر ويتحول إلى الأبيض عندما يكتمل شحن لوحة المفاتيح

توصيل لاسلكي بتطبق تردد 2.4 جيجا هرتز

١. حرّك مفتاح ON/OFF (التشغيل/إيقاف التشغيل) الموجود في الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح تجاه ON (التشغيل).

٢. اضغط على زر (FN+ R(2.4G لمدة ٣ ثوانٍ، سيومض المؤشر LED المحدد بحرف "M" بسرعة باللون الأخضر. ثم وصّل مستقبل USB من منفذ USB متاح في جهازك في غضون 20 ثانية. سيتعرف جهاز الكمبيوتر