



RED DRAGON
HORUS TKL
MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki RED DRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez kłęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS

Jak podłączyć klawiaturę do komputera

Połączenie przewodowe

Przesuń przełącznik ON / OFF z lewej strony klawiatury na OFF.

Wyjmij kabel USB typu A do USB typu C z opakowania i podłącz klawiaturę do komputera, naciśnij klawisz FN+S(USB), dioda LED oznaczona literą M mignie 5 razy wskazując, że połączenie się powiodło.

Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.

Po włączeniu zasilania klawiatury rozpoczyna się ładowanie. Dioda LED oznaczona M świeci się na czerwono. Po całkowitym naładowaniu klawiatury zmieni kolor na biały.

Połączenie bezprzewodowe 2.4G

1. Przesuń przełącznik ON / OFF z lewej strony klawiatury na ON.
2. Wciśnij [FN]+[4] na około 3 sekundy, dioda LED oznaczona symbolem M miga szybko na zielono, podłącz odbiornik USB do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze w ciągu 20 sekund. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.
3. Wskaźnik będzie migał na czerwono, gdy bateria jest słaba. Naładuj klawiaturę w odpowiednim czasie poprzez podłączenie kabla typu C do komputera lub wyłącz się ona wkrótce automatycznie. Pamiętaj, że dioda LED oznaczona literą M będzie świecić na czerwono podczas ładowania, zmieni kolor na zielony po zakończeniu ładowania (w trybie połączenia 2.4g)

Połączenie Bluetooth

1. Przesuń przełącznik ON / OFF/BT z lewej strony klawiatury na ON.
2. Naciśnij [FN]+[1](lub [2]/[3] dla innych urządzeń Bluetooth), dioda LED oznaczona symbolem M miga na niebiesko (lub w kolorze cyjan/magenta dla innych urządzeń)
3. Włącz Bluetooth i skanuj w poszukiwaniu dostępnych urządzeń w komputerze lub smartfonie. Zostanie znalezione urządzenie „BT3.0Keyboard lub BT5.0 KB”. Wybierz jedno z nich, aby połączyć się z nim automatycznie.
4. Wskaźnik będzie migał na czerwono, gdy bateria jest słaba. Naładuj klawiaturę w odpowiednim czasie poprzez podłączenie kabla typu C do komputera lub wyłącz się ona wkrótce automatycznie. Pamiętaj, że dioda LED oznaczona literą M będzie świecić na czerwono podczas ładowania, zmieni kolor na cyjan/magenta po zakończeniu ładowania (w trybie połączenia Bluetooth)

Funkcje – wprowadzenie

Dzięki standardowym interfejsom USB i 2.4G/BT klawiatura może być używana na komputerach bez konieczności instalowania oprogramowania czy sterowników.

2. Dostępnych jest 20 efektów podświetlenia.
3. Polecenia kombinacji klawiszy z klawiszem [FN]
 - [FN]+[Ins]: Zmiana trybu podświetlenia. Dostępnych jest 20 efektów podświetlenia
 - [FN]+[Del]: Zmiana koloru podświetlenia.
 - [FN] + [←]: Zmniejsza prędkość biegu podświetlenia.
 - [FN] + [→]: Zwiększa prędkość biegu podświetlenia.
 - [FN]+[TAB]: Zmienia podświetlenie na białe.
 - [FN] + [Win]: Wyłącza lub włącza klawisz [Win].
 - [FN] + [1]: Wybiera urządzenie Bluetooth nr 1 (dla połączenia Bluetooth).
 - [FN] + [2]: Wybiera urządzenie Bluetooth nr 2 (dla połączenia Bluetooth).
 - [FN] + [3]: Wybiera urządzenie Bluetooth nr 3 (dla połączenia Bluetooth).

[FN] + [4]: Przełącza na połączenie bezprzewodowe 2.4G. Naciśnij i przytrzymaj kombinację [FN]+[4] przez 3 sekundy, aby sparować klawiaturę z odbiornikiem.

[FN] + [5]: Przełącz na połączenie przewodowe

[FN] + [ESC]: Ustawia klawiaturę na ustawienie domyślne.

[FN]+[W]: Wymiana klucza ASDW na klawisz strzałki

Funkcja przycisku przewijania



Przycisk przewijania znajduje się w prawym górnym rogu klawiatury i służy do regulacji głośności oraz regulacji jasności podświetlenia klawiatury.

Regulacja jasności podświetlenia: Naciśnij przycisk , zostanie podświetlony na biało, przycisk przewijania może przełączać różne poziomy jasności.

Regulacja głośności: Naciśnij przycisk , podświetlenie przycisku jest wyłączone, przycisk przewijania umożliwia zmianę poziomu głośności.

Funkcja multimedialna w klawiyszach F9-F12

FN+9 : Przeglądarka

FN+10: Wyszukiwanie

FN+11: Kalkulator

FN+12: E-mail

Shortcut key function

- ⏏ Stop
- ⏮ Poprzedni utwór
- ⏭ Następny utwór
- ⏸ Odtwarzaj / Pauza

Funkcja nagrywania makr

Istnieją 4 profile klawiszy od M1 do M4, do każdego profilu można przypisać 4 klawiszy makro od G1 do G4, w sumie 20 grup nagrań makro.

1. Naciśnij klawisz FN+(F1-F4), aby ustawić grupę profilową, światła klawiszowe włączone.
2. Naciśnij klawisz MR (klawisz MR zaświeci się), następnie naciśnij klawisz G (G1/G2/G3/G4), klawisz zaświeci się.
3. Nagraj żądane klawisze.
4. Naciśnij klawisz MR, aby zakończyć nagrywanie (klawisz MR wyłączy się).
Na przykład: M1→MR→G1→ABC→MR

Jak odtworzyć makro?

1. Wybierz grupę profili naciskając klawisz M z zakresu od M1 do M4
2. Naciśnij klawisz Makro od G1 do G4
Na przykład: M1→G1(ABC)

Jak usunąć makro?

1. Wybierz grupę profili naciskając klawisz M z zakresu od M1 do M4 (klawisz zaświeci się).
2. Naciśnij klawisz MR (klawisz MR świeci się).
3. Naciśnij dwukrotnie klawisz G od G1 do G4 (klawisz wyłączy się).
4. Naciśnij przycisk MR, aby zapisać (przycisk MR wyłączy się).

Jak naładować klawiaturę?

Znajdź w opakowaniu kabel USB A do USB typu C, podłącz klawiaturę i podłącz ją do komputera w celu naładowania, wskaźnik LED klawiatury (M) zmieni kolor na czerwony. Uwaga: Wskaźnik LED (M) zmieni się na czerwony, gdy w klawiaturze wyczerpuje się bateria.

Często zadawane pytania

1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze.
2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzeć nadmiar płynu i umieścić klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wyschła przed ponownym użyciem.

