



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klawiatura K518-RGB-GB

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Opis produktu

Redragon K518-RGB Crux to klawiatura membranowa stworzona z myślą o użytkownikach poszukujących komfortu i funkcjonalności w codziennym użytkowaniu. Dzięki pełnowymiarowemu układowi 108 klawiszy, miękkim przełącznikom membranowym oraz efektownemu podświetleniu RGB z dziewięcioma trybami Crux łączy w sobie wygodę pisania z gamingowym charakterem.


Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura Redragon K518
- ✓ Przewód USB-C do USB-A (1,5 m)
- ✓ Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Typ klawiatury: Membranowa
- Wymiary klawiatury 451 × 145 × 36 mm
- Waga klawiatury: 762 g
- Zasilanie klawiatury: USB
- Tryby połączenia: przewodowy
- Ilość klawiszy: 108
- Anti-ghosting: 26 klawiszy
- podświetlenie klawiszy: Tak (RGB)
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux

Podłączenie i używanie klawiatury



1. Podłącz klawiaturę do komputera i do gniazda (1) za pomocą kabla USB.
2. Komputer automatycznie wykryje i skonfiguruje klawiaturę.

Funkcje klawiatury


Skróty FN:

Kombinacja Funkcja

FN + F1	Odtwarzacz multimedialny
FN + F2	Zmniejsz głośność
FN + F3	Zwiększ głośność
FN + F4	Wyciszenie
FN + F5	Poprzedni utwór
FN + F6	Następny utwór
FN + F7	Odtwórz/Pauza
FN + F8	Stop
FN + F9	Strona główna
FN + F10	E-mail
FN + F11	Mój komputer
FN + F12	Zablokuj klawiaturę

Zmiana ustawień RGB:

FN + 1~9 = Zmiana 9 trybów efektu podświetlenia



Funkcje skrótów:

- **FN + 0** = Włącz/Wyłącz podświetlenie
- **FN + PGUP** = Zwiększ jasność

- **FN + PGDN** = Zmniejsz jasność
- **FN + ←** = Zmniejsz prędkość migania
- **FN + →** = Zwiększ prędkość migania
- **FN + WIN** = Zablokuj klawisz Windows
- **FN + W** = Zamienia funkcje klawiszy „**WASD**” i „**↑←↓→**” (przydatne np. w grach)

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Brak reakcji klawiatury

- Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony do komputera lub spróbuj innego portu USB.
- Gdy klawiatura jest podłączona do urządzenia, ale nie wprowadza żadnych znaków, spróbuj nacisnąć FN + F11, aby ją odblokować.
- Gdy klawiatura jest podłączona i działa poprawnie, ale nie ma podświetlenia, spróbuj FN + PGUP/PGDN, aby dostosować jasność podświetlenia klawiatury lub naciśnij FN + 0, aby WŁ./WYŁ. podświetlenie.

2. Zalanie klawiatury

- Natychmiast odłącz klawiaturę, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia klawiatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.
- Regularnie sprawdzaj i czyść przestrzenie między klawiszami.

Utylizacja i recykling

- Klawiaturę należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **klawiatury Redragon K518-RGB-GB Crux.**

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.