



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Opis produktu

Redragon LANDSHAKER to nowoczesna klawiatura 75% z 82 klawiszami, która łączy kompaktowy układ z najnowszą technologią magnetycznych przełączników. Rapid trigger, aż 40 poziomów czułości dla każdego klawisza oraz możliwość przypisania

dwóch akcji do jednego przycisku dają graczom pełną kontrolę nad rozgrywką. Wysoka częstotliwość odświeżania 8000 Hz gwarantuje błyskawiczne reagowanie na każdy ruch, a funkcjonalne pokrętko wielofunkcyjne pozwala szybko zarządzać głośnością i innymi parametrami.

Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura Redragon Landshaker
- ✓ Kabel USB-C
- ✓ 4 zapasowe przełączniki
- ✓ Narzędzie do wyjmowania przełączników i klawiszy
- ✓ Naklejka Redragon
- ✓ Instrukcja obsługi


Specyfikacja

- Typ klawiatury: Magnetyczna
- Wymiary klawiatury 335 × 140 × 37 mm
- Waga klawiatury: 813 g
- Tryby połączenia: przewodowy
- Ilość klawiszy: 82
- Anti-ghosting: Pełny
- Podświetlenie klawiszy: Tak (RGB)
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux

Podłączenie i używanie klawiatury

Połączenie przewodowe

1. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB.
2. Komputer automatycznie wykryje i skonfiguruje klawiaturę.



Podświetlenie

1. Domyślne 14 efektów podświetlenia przełączane jest za pomocą [FN] + [PgDn].
Naciśnij [FN] + [Spacja], aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ podświetlenie.
2. Naciśnij [FN] + [PgUp], aby przełączać kolory podświetlenia: czerwony, zielony, niebieski, żółty, różowy, cyjan, biały, RGB.
3. Naciśnij [FN] + [←/→], aby regulować prędkość efektu świetlnego (5 poziomów).
Naciśnij [FN] + [↑/↓], aby regulować jasność podświetlenia (5 poziomów).
4. **Podświetlenie DIY:** Naciśnij [FN] + [Backspace], aby wejść w tryb DIY.
Klawisze [Esc] [A] [S] [W] [D] [←] [↑] [↓] [→] świecą się domyślnie.
Naciśnij ponownie [FN] + [Backspace], aby rozpocząć nagrywanie.
Dioda LED będzie migać do zakończenia nagrywania.
Następnie naciskaj klawisze, aby wybrać kolory, które chcesz ustawić (oprócz [FN]).
Po ustawieniu kolorów dla wszystkich wybranych klawiszy naciśnij [FN] + [Backspace], aby zapisać.

Blokada klawisza [WIN]

Naciśnij [FN] + [WIN], aby zablokować klawisz [WIN], powtórz, aby odblokować.

Funkcja pokrętła

Domyślnie reguluje głośność:

- Naciśnij pokrętło, aby wyciszyć/włączyć dźwięk.
- Przekręć pokrętło, aby regulować głośność.

Naciśnij [FN] + pokrętło, aby przełączyć w tryb regulacji podświetlenia:

- Przekręć pokrętło, aby regulować jasność podświetlenia.
- Naciśnij je, aby zmieniać efekty podświetlenia.

Polecenia kombinacji klawiszy z [FN]

Kombinacja Funkcja

FN + F1 Odtwarzacz multimedialny

FN + F2 Głośność –

Kombinacja Funkcja

FN + F3	Głośność +
FN + F4	Wyciszenie
FN + F5	Poprzedni utwór
FN + F6	Następny utwór
FN + F7	Odtwarzaj/Wstrzymaj
FN + F8	Zatrzymaj odtwarzanie
FN + F9	Poczta e-mail
FN + F10	Strona startowa przeglądarki
FN + F11	Mój komputer
FN + F12	Kalkulator
FN + P	Zrzut ekranu
FN + [{	Blokada przewijania
FN +] }	Pauza
FN + ; :	Home (Początek)
FN + ' "	End (Koniec)

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj [FN] + [ESC] przez 3 sekundy.

FAQ

Brak reakcji klawiatury

- Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony do komputera lub spróbuj innego portu USB.

Zalanie klawiatury

- Natychmiast odłącz klawiaturę, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia klawiatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.
- Regularnie sprawdzaj i czyść przestrzenie między klawiszami.

Utylizacja i recykling

- Klawiaturę należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **klawiatury Redragon Shiva 98**.

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.