



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Opis produktu

Ten zaawansowany kontroler został zaprojektowany z myślą o pełnej wszechstronności i najwyższej precyzji rozgrywki. Bez problemu połączysz go z konsolą PS5™, komputerem PC (Steam™) oraz urządzeniami z systemami iOS™ i Android™. Urządzenie oferuje szybką łączność bezprzewodową BT v5.3 oraz stabilne połączenie przewodowe USB Type-C.

Zawartość zestawu:

- ✓ Gamepad Redragon G831
- ✓ Stacja dokująca
- ✓ Przewód USB-C do USB-A
- ✓ Instrukcja obsługi

Dane techniczne

- Kompatybilność: PS5 / iOS / Android / PC Steam
- Łączność: BT V5.3 / Przewodowy USB-C
- Łączna liczba przycisków: 19 przycisków cyfrowych
- Napięcie wejściowe: 5 V, 500 mA
- Napięcie robocze: 5 V, 120 mA
- Pojemność baterii: 1000 mAh
- Rozmiar produktu: 160 × 105,6 × 68,1 mm
- Waga produktu: 310 g
- Materiał produktu: ABS

Funkcjonalność:

1. Posiada 6-osiowy czujnik (3-osiowy akcelerator i 3-osiowy żyroskop) z częstotliwością odświeżania 125 Hz, co zapewnia precyzję sterowania w grze.
2. Przód urządzenia wyposażono w dwupunktowy panel dotykowy z czujnikiem pojemnościowym i dwa silniki wibracyjne.
3. Posiada kilka wbudowanych portów wyjściowych, w tym gniazdo stereo TRRS 3,5 mm do podłączenia słuchawek i mikrofonu oraz niezależne wyjście głośnikowe z kolorowym wskaźnikiem LED RGB wskazującym kanał użytkownika i rolę.
(Kontroler nie ma wbudowanego mikrofonu)
4. Przyciski programowalne ML i MR.

Maksymalna moc radiowa

Częstotliwość: 2402 MHz – 2480 MHz

Liczba kanałów: 79

Odstęp między kanałami: 1 MHz


Typ modulacji: Bluetooth: GFSK, DQPSK, 8DPSK

Rodzaj anteny: Antena PCB o maksymalnym zysku: – 1,05 dBi


Maksymalna moc wyjściowa (EIRP): Bluetooth: 2,31 dBm EIRP: 2,31 dBm < 20 dBm

Spełnia wymogi: EN 50663:2017 oraz EN 62479:2010

Układ przycisków




Stacja ładująca



Jak używać i ładować urządzenie za pomocą stacji ładującej

Port USB-C znajduje się z tyłu stacji ładującej. Podłącz kabel do stacji ładującej. Podłącz kabel bezpośrednio do konsoli, komputera lub zasilacza USB (brak w zestawie).

Zalecamy używanie zasilacza USB o napięciu minimum 5 V/1 A. Podłącz zasilacz USB do gniazdka ściennego. Umieść kontroler w gnieździe, aby go naładować.



- Świeci się lampka kontrolna: Ładowanie.
- Kontrolka nie świeci: Pełne naładowanie.

Diody LED kontrolera gier

- Podczas ładowania diody LED powoli pulsują na pomarańczowo.
- Po pełnym naładowaniu: diody LED zgasną.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii kontrolera gier:

- Przy niskim poziomie naładowania dioda LED mignie 3 razy.
- Przy całkowitym rozładowaniu urządzenie wyłączy się automatycznie.

Sposób połączenia PS5:

1. Użyj dołączonego kabla typu C, aby podłączyć kontroler do konsoli PS5. Następnie naciśnij przycisk HOME na gamepadzie. Dioda LED zaświeci się światłem ciągłym, sygnalizując pomyślne połączenie.
2. Odłącz kabel typu C i krótko naciśnij przycisk Home, aby ponownie nawiązać połączenie bezprzewodowe.
3. Ponowne połączenie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Home na kontrolerze, aż pasek świetlny zacznie migać.

Sposób połączenia z komputerem:

Połączenie przewodowe Podłącz kontroler do komputera za pomocą kabla USB. Domyślnym trybem jest tryb PS5, rozpoznawany przez komputer jako „Dual Sense Wireless Controller”. Dioda LED będzie włączona. W tym trybie dostępna jest platforma PC STEAM i funkcja słuchawek.

Naciśnij Udostępnij+Opcje przez 5 sekund, aby przełączać między trybem PS5 i trybem Xinput.

Tryb	Nazwa urządzenia	Kolor diody
Tryb PS5	Kontroler bezprzewodowy Dual Sense	Niebieski
Tryb wejścia X	Kontroler Xbox 360 dla systemu Windows	Zielony

Połączenie BT

1. Otwórz ustawienia komputera, wybierz „BT i urządzenia”
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Udostępnij] + [Strona główna] na kontrolerze przez 5 sekund.
3. Wybierz [Podwójny Kontroler bezprzewodowy Sense]. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zaświecą się diody LED.

Połączenie iOS

Kontroler jest kompatybilny z urządzeniami Apple z systemem iOS 13.0 i nowszymi, co pozwala na korzystanie z gier dostępnych w sklepie Apple Store. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Udostępnij + HOME przez 3 sekundy, aż dioda LED zacznie migać. Połącz się z kontrolerem gier za pomocą ustawień BT w urządzeniu, rozpoznawanym po nazwie BT „Dual Sense Wireless Controller”. Po podłączeniu zaświeci się wskaźnik LED.

Uwaga: Urządzenia BT działają z ograniczoną funkcjonalnością. Na przykład przyciski i niektóre gry mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Połączenie z Android

Naciśnij i przytrzymaj przyciski Udostępnij + HOME przez 3 sekundy. Kontroler przejdzie w tryb parowania, a dioda LED zacznie migać. Wyszukaj nazwę BT „Dual Sense Wireless Controller” na urządzeniu z Androidem i dotknij, aby połączyć. Po nawiązaniu połączenia kontrolka na kontrolerze zaświeci się.

Funkcja wyciszenia

- Naciśnij krótko przycisk wyciszenia, aby włączyć/wyłączyć mikrofon w słuchawkach, dioda LED pod przyciskiem wyciszenia zaświeci się.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyciszenia przez 2 sekundy, aby wyłączyć wszystkie funkcje audio. Dioda LED pod przyciskiem wyciszenia zacznie migać. Naciśnij przycisk wyciszenia ponownie, aby włączyć funkcję audio. Dioda LED zgaśnie.

Ustawienia LED

Zmiana trybu oświetlenia: przytrzymaj [Opcje] i naciśnij [Lewo i prawo na krzyżaku kierunkowym], aby zmienić tryb oświetlenia.

Sekwencja trybów: Lodowy błękit -> Niebieski -> Fioletowy -> Czerwony -> Pomarańczowy -> Żółty -> Zielony -> Biały -> Tryb światła oddechowego -> Kolorowa tęczą -> Wyłącz

Zmiana jasności światła: przytrzymaj [Opcje] + [góra i dół na krzyżaku kierunkowym]

Programowanie

Uruchom Marco: Naciśnij Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk TouchKey* + przycisk ML/MR przez 3 sekundy, aż dioda LED kontrolera zacznie migać, a urządzenie wyemituje sygnał wibracyjny.

Ustaw makro: Naciśnij przycisk akcji, który chcesz ustawić, a makro zapisze odstępy między naciśnięciami przycisków. (W jednym makro można zaprogramować maksymalnie 24 przyciski.)

Zakończ makro: Po skonfigurowaniu naciśnij raz przycisk MR/ML, aby zakończyć ustawianie makra.

Czyszczenie makra: Przytrzymaj [Touchkey+ML/MR] przez 5 sekund; dioda LED zacznie migać i pojawią się wibracje.

* Touchkey to funkcja naciśnięcia touchpada

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Brak reakcji

- Podłączenie przewodowe: Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony lub spróbuj innego portu USB.
- Połączenie Bluetooth: Sprawdź czy gamepad jest poprawnie sparowany

2. Zalanie

- Natychmiast wyłącz gamepad, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

3. Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

- NIE wymieniaj baterii na model innego typu.

- NIE używaj urządzenia, jeśli bateria jest uszkodzona, np. rozdarta, zdeformowana, przecieka lub wydziela zapach elektrolitu.
- NIE dotykaj baterii, jeśli materiał wycieknie – w razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

4. Instrukcje ostrzegawcze

1. Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy samodzielnie demontować produktu. W razie konieczności naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym elektrykiem.
2. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu okna, gdzie byłby narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Chroń urządzenie przed zachlapaniem wodą i innymi płynami. Nie dopuść do przedostania się płynu do kontrolera.
4. Aby uniknąć zwarcia, pożaru i porażenia prądem, nie wkładaj żadnych przedmiotów do kontrolera gry.
5. Nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na kontrolerze do gier.
6. Nie narażaj produktu na wstrząsy fizyczne i nadmierne wibracje.

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia urządzenia.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.

Utylizacja i recykling

- Urządzenie należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest: **ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA**

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **gamepada Redragon G831**.

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

TŁUMACZENIE / TRANSLATION

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności sporządzonej w języku angielskim

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



W odniesieniu do: ITRG-Zięba-Magiera-Styliński Spółka Jawna

My, Eastern Times Technology Co. Ltd

Adres: Building C&D, Nan An Industry Park, Youganpu Village, Fenggang City, Guangdong, China

Oświadczamy, że następujące urządzenie jest zgodne z Dyrektywą Rady EC w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE wydaną przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.

Nazwa produktu: Kontroler do gier

Numer modelu: G831

Znak towarowy: Redragon

Obowiązujące normy:

ENIEC62368-1: 2020+A11+2020

EN62479:2010

EN50663:2017

ETSI EN301 489-1 V2.2.3

ETSI EN301 489-3 V2.3.2

ETSI EN300 440 V2.2.1

Ponadto oświadczamy, że w przypadku naruszenia tej Dyrektywy, świadomie lub nieświadomie, nasza firma ponosi pełną odpowiedzialność i przyjmie wszelkie konsekwencje w postaci odszkodowań lub kar nałożonych przez odpowiednie organy, jeśli produkt zostanie wprowadzony do obrotu.

Podpis i pieczęć firmowa:

Sippin (Sales Manager)

Data: 26 maja 2026 r.