



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Połączenie przewodowe

1. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB.
2. Komputer automatycznie wykryje i skonfiguruje klawiaturę.

26 klawiszy NKRO (Anti-ghosting): Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Spacja, Tab, Ctrl L, Alt L, Shift L, ↑, ↓, ←, →, Caps lock

Regulacja efektów podświetlenia:

<1> Przytrzymaj klawisze **FN + Prawy Shift**, aby dostosować efekt podświetlenia: płynące światło i kolory, kometa, kolorowa kurtyna, stałe światło, oddychanie, spektrum, wyścigi konne (fala) oraz miks kolorów.

<2> Przytrzymaj klawisze **FN + Enter**, aby dostosować kolor podświetlenia: 7 kolorów do wyboru w pętli.

<3> Przytrzymaj klawisze **FN + Backspace**, aby spersonalizować podświetlenie: w innych trybach przełącz na tryb dostosowywania podświetlenia – wtedy całe podświetlenie klawiatury zgaśnie, a cztery kontrolki zaczną migać. W tym momencie przytrzymaj **FN + 1-6**, aby dostosować kolor diod LED. Ponownie naciśnij **FN + Backspace**, aby zapisać wynik personalizacji i wyjść z tego trybu.

Regulacja jasności podświetlenia:

Przytrzymaj klawisze **FN + ↑**, aby zwiększyć jasność podświetlenia, lub **FN + ↓**, aby ją zmniejszyć. Dostępnych jest łącznie pięć poziomów jasności. Po osiągnięciu poziomu granicznego (maksymalnego/minimalnego) cztery kontrolki migną trzy razy.

Regulacja prędkości podświetlenia:

Przytrzymaj klawisze **FN + →**, aby przyspieszyć efekt oddychania/podświetlenia, lub **FN + ←**, aby go spowolnić. Dostępnych jest łącznie pięć poziomów prędkości. Po osiągnięciu poziomu granicznego cztery kontrolki migną trzy razy.

Blokada klawisza WIN

Możesz użyć kombinacji klawiszy **FN + WIN**, aby zablokować klawisz Windows oraz klawisz menu kontekstowego. Ponowne naciśnięcie tej kombinacji przywróci ich działanie.

Resetowanie

Przytrzymaj klawisze **FN + ESC** przez trzy sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Szczegółowa instrukcja nagrywania makr:

Funkcja domyślna: Klawisze G1–G4 działają domyślnie jako klawisze F1–F4, gdy tryb makro nie jest aktywny lub makro nie zostało nagrane.

Proces nagrywania makra: Naciśnij klawisz **REC**, aby rozpocząć nagrywanie – kontrolka zacznie powoli migać. Następnie wybierz jeden z klawiszy **G1–G4**, pod którym chcesz zapisać nagranie – kontrolka zacznie migać szybko. Wprowadź kombinację klawiszy, którą chcesz nagrać. Jeśli nagrano 64 znaki (maksymalna liczba standardowych klawiszy) lub jeśli przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna akcja, tryb makro automatycznie się wyłączy i zapisze dane. Możesz także nacisnąć klawisz **REC** po zakończeniu nagrywania, aby wyjść i ręcznie zapisać makro.

Usuwanie makra:

- **Usuwanie wszystkich makr:** Przytrzymaj klawisze **FN + REC przez 5 sekund**, aby wyczyścić makra przypisane do wszystkich klawiszy; kontrolka mignie raz.
- **Usuwanie wybranych makr:** Najpierw naciśnij klawisz **REC** (kontrolka zacznie powoli migać), a następnie wybierz klawisz z serii **G**, który chcesz wyczyścić (kontrolka zacznie szybko migać). Ponownie naciśnij klawisz **REC**, aby zakończyć operację.

Odtwarzanie makra: Naciśnij sam klawisz **G**, aby odtworzyć przypisane do niego makro.

Funkcje klawiszy (skrótów z FN):

<1> FN + F1 = Odtwarzacz multimedialny

<2> FN + F2 = Zmniejszenie głośności

<3> FN + F3 = Zwiększenie głośności

<4> FN + F4 = Wyciszenie (Mute)

<5> FN + F5 = Mój komputer

<6> FN + F6 = Ulubione

<7> FN + F7 = Wyszukaj

<8> FN + F8 = Odśwież

<9> FN + F9 = E-mail

<10> FN + F10 = Strona główna (Home)

<11> FN + F11 = Blokada wszystkich klawiszy

<12> FN + F12 = Kalkulator

<13> FN + P = PrtSc (Zrzut ekranu)

<14> FN + [{ = ScrLK (Scroll Lock)

<15> FN +]} = Pause

<16> FN + ;: = Home

<17> FN + "" = End

Funkcje multimedialne



Włącz odtwarzacz



Zatrzymaj odtwarzanie



Poprzedni utwór



Odtwarzaj / Pauza



Następny utwór

FAQ

Brak reakcji klawiatury

Podłączenie przewodowe: Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony do komputera lub spróbuj innego portu USB.

Zalanie klawiatury

Natychmiast odłącz klawiaturę, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

TŁUMACZENIE / TRANSLATION

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności sporządzonej w języku angielskim

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



W odniesieniu do: ITRG-Zięba-Magiera-Styliński Spółka Jawna

My, Eastern Times Technology Co. Ltd

Adres: Building C&D, Nan An Industry Park, Youganpu Village, Fenggang City, Guangdong, China

Oświadczamy, że następujące urządzenie jest zgodne z Dyrektywą Rady EC w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE wydaną przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.

Nazwa produktu: Klawiatura

Numer modelu: K515-RGB

Znak towarowy: Redragon

Obowiązujące normy:

EN55032:2015+A11:2020+A1:2020

ENIEC61000-3-2:2019 +A1:2021

EN55035:2017+A11:2020

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Ponadto oświadczamy, że w przypadku naruszenia tej Dyrektywy, świadomie lub nieświadomie, nasza firma ponosi pełną odpowiedzialność i przyjmie wszelkie konsekwencje w postaci odszkodowań lub kar nałożonych przez odpowiednie organy, jeśli produkt zostanie wprowadzony do obrotu.

Podpis i pieczęć firmowa:

Sippin (Sales Manager)

Data: 28 listopada 2025 r.