REDRAGON
ARROW
WIRED+2.4G+BT
GAMING HEADSET

Wired+2.4G+BT Gaming Headset Operating Instructions

REDRAGON
ARROW
WIRED+2.4G+BT
GAMING HEADSET

Wired+2.4G+BT Gaming Headset Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty card:
1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS Support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5/Xbox one

Packaging content:
A. Headset ..... 1 unit
B. USB dongle ..... 1 unit
D. Type C switch to 3.5mm cable ..... 1 unit

Headset button and receiver LED indication:
Receiver LED:
□ Blue LED twinkle - Connecting cut off
□ Blue LED light on - Connected, MIC ON
□ Blue LED OFF - Connected, MIC mute

Headset button:
□ Indicator LED
□ Power
□ MIC ON/OFF
□ Volume button
□ 4-M/F switch button
□ Type-C
□ TYPE-C charging port

Detachable Microphone
The headset microphone is detachable, please plug it into headset according the fix point, follow the instruction as following photos, to plug in.



How to charge the headset battery
1) Plug the charging cable to type C slot on headset, plug the charging cable to USB port on PC or DC 5V power adapter, the headset LED indicator will flash, the charging time is around 2.3 hours.
2) Charging at 2.4G/BT mode, the headset will be turns OFF, LED is turn ON in red, LED turns OFF when charging complete.
3) Charging when headset turns OFF, the LED is ON in red, the first LED will be turn off after charging complete.

Device name
1) USB dongle (USB receiver) : H858 Wireless headset
2) BT mode headset name : H858

How to pair
1) Plug USB dongle to PC, the dongle LED is on in blue, the blue light is twinkle waiting for pair.
2) Turn on headset, press and hold for 3 seconds, the pair mode, press the power button for 5 seconds to turn on the headphones, the LED flash quickly, there will be a prompt tone, gaming mode, connected. The blue indicator light will be on.
3) For re-connecting, Headset and dongle will be pairing automatically, dongle LED lights ON in blue.

Headset function instruction
2.4G mode
1) Pair the headset dongle to PC/PS4/Smart phone Use Type C port,Dongle LED lights ON then twinkle waiting for pairing.
2) Press power button to turn ON headset, start to pairing, headset and dongle LEDs are light on, pairing LEDs will be twinkle, pairing LEDs are twinkle if pairing failed.
3) Adjust sound volume by volume button.
4. Microphone is default to ON, press MIC button to turn it OFF.Dongle LED turns OFF, next, press it again to turn it ON.Dongle LED turns ON now).
5. Headset default to stereo sound effect, press7.1 button to switch the sound to virtual 7.1 sound effect, headset pump 5hz for indication,do it again switch back to stereo sound,headset pump 5hz for indication).
6. Button function in 2.4G as following.

	2.4GHz mode			
	Buttom/function/indicator	Function instruction	How to process	Indication tone
Left earcup	2.4G/BT switch button	Switch 2.4G and BT mode	Click power button	2.4G connecting complete: "Gaming Mode" BT mode connecting complete: "BT mode, Pairing"
	Volume + button	Increase volume	Click press and hold	Max volume: "Du Dong"
	Volume - button	Decrease volume	Click press and hold	Minimum volume: "Du Dong"
	Microphone ON/OFF button	MIC ON/Mute	Click	Mute: "Ding Dong" MIC ON: "Ding" (short 5-ONDongle LED is ON)
	7.1 button	2.0 / 7.1 Sound effect switching	Click	Default is Stereo sound Du, Click to 7.1 sound : "Dudu"
	Power button	ON/OFF	Turn ON : Press and hold for 3 seconds Turn OFF : Press and hold for 3 seconds	2.4G Gaming mode Turn off headset: Power off Turn on complete: Connecting

Wired mode with 3.5mm cable
1. Please take off the dongle if headset works at 2.4G mode,turn OFF the headset.
2. Take out the type C 3.5mm cable, plug to PC 3.5mm audio port of cell phone or notebook, Plug the type C to headset, now the headset is in wired headphone mode. At this time, the headphones are stereo headphones with microphone recording function and no button function.
3. For PC connecting, please find a 1 to 2 adaptor cable to meet the MIC 3.5mm port.

BT mode
1) Turn on headset, switch to BT mode, indication tone: "BT mode", headset ready to pairing.
2) Turn on BT function of your cell phone, search "H858", click "H858" then press it to pairing
3) The indication tone: "connected" after pairing successful.
4) This earphone is compatible with most BT phones and other devices that support the BT earphone protocol.
5. Headset default to stereo sound in BT mode, not available with other sound effect.
6) Adjust volume by volume button, the indication tone: the microphone button for 3 seconds while in BT mode, and the headphone will enter pairing mode.
7) Button function in BT mode as following:

	BT mode			
	Buttom/function	Function indication	How to process	Indication tone
Left earcup	2.4G/BT switch button	Switch 2.4G and BT mode	Click	2.4G connecting complete: "Gaming Mode" BT mode connecting complete: "BT mode, Pairing"
	Volume + button	Increase volume	Click	Max volume: "Du Dong"
		Next track	Double click	Switch Stereo and 7.1 mode
	Volume - button	Decrease volume	Click	Minimum volume: "Du Dong"
		Previous track	Double click	Switch Stereo and 7.1 mode
	7.1 button	Switch Stereo and 7.1 mode	Click	Default Stereo sound Du, Click to 7.1 sound : "Dudu"
	Microphone button ON/OFF	Mute/Open	Click	Mute: "Ding Dong" MIC ON: "Ding"
		Default to ON		Default to ON
		Minimum volume		Minimum volume
		Max volume		Max volume
	Power button	Turn ON/OFF	Turn OFF: Press and hold for 3 seconds	BT - BT mode
		Pair/pause	Click	
		Answer/Hang up	Click	
		Refused phone	Press and hold for 1.5 second	

The headset compatibity :

HB58 works with following devices				
Available devices	BT	2.4G	Wired at 3.5mm port	Wired 3y USB port
Android phone	Yes	Yes (with type C adaptor)	Yes (with type C adaptor)	N/A
Windows notebook	Yes	Yes (no USB port)	Yes (by USB port)	N/A
Windows PC	N/A	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)	N/A
Apple notebook	Yes	Yes (with type C adaptor)	Yes (with type C adaptor)	N/A
switch	Yes	Yes (with type C adaptor)	Yes (with type C adaptor)	N/A
PS3	N/A	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)	N/A
PS4	N/A	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)	N/A
PS5	N/A	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)	N/A
XBOX one	N/A	N/A	N/A	N/A

Low power warning
The headset indicates lights up in Red and twinkle when the power is below to 3.3V, the indication tone "Battery low", then USB dongle LED twinkle , the headset turn OFF automatically when the power is below to 3.2V.

How to storage
The headset should be keep in the condition of temperature of 0 ~ 35℃ , It should be a indoor which it is a clean and dry environment , please keep it away the corrosive objects and the fire or head source, please change the headset every 6 months.

Remark
1. Do not put the headset in humid and wet place.
2. High volume for long period may damage your hearing.
3. Do not put wife strength to pull the cable.

FCC Statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

BATTERY SAFETY GUIDELINES
DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to, cracks, deformation, discoloration, or abnormal heat generation.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity outside of the product itself, or other non-standard operating condition.
Follow local regulations or battery recycle for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, disassemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ CAUTION
Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.
1. Dentro do período de garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos fortes, submersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Compatibilidade com OS
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5/Xbox one

Conteúdo da embalagem:
A. Headset ..... 1 unidade
B. Receptor USB ..... 1 unidade
C. Cabo para carregamento type-C ..... 1 unidade
D. Cabo TIPO-C para 3.5 mm ..... 1 unidade

Botão de headset e LED indicador do receptor:
LED do receptor:
□ LED azul piscando: conexão cortada
□ LED azul acesso conectado, microfone ligado
□ LED azul DESLIGADO: conectado, microfone mudo

Botão do headset:
□ LED indicador
□ Botão liga
□ MIC LIGADO/DESLIGADO
□ Botão de volume
□ Botão alterna entre 2.4G/BT
□ Botão 7.1
□ Porta de carregamento Type-C

Botão do headset e LED indicador do receptor:
LED do receptor:
□ LED azul piscando: conexão cortada
□ LED azul acesso conectado, microfone ligado
□ LED azul DESLIGADO: conectado, microfone mudo

Botão do headset:
□ LED indicador
□ Botão liga
□ MIC LIGADO/DESLIGADO
□ Botão de volume
□ Botão alterna entre 2.4G/BT
□ Botão 7.1
□ Porta de carregamento Type-C

Como carregar a bateria do headset
1) Conecte o cabo de carregamento na entrada tipo-C do headset, ligue o cabo na porta USB no PC ou em um adaptador de energia de 5V DC. O LED do headset acenderá em vermelho durante a carga, que estará completa em 2,3 horas.
2) No carregamento no modo 2.4G/Bluetooth, o headset é DESLIGADO, o LED ACENDE em vermelho e APAGA quando a carga está completa.
3) No carregamento no headset DESLIGADO, o LED ACENDE em vermelho e APAGA quando a carga está completa.

Nome do dispositivo
1) Dongle USB receptor USB: H858 Wireless headset
2) Nome do headset no modo Bluetooth: H858

Como parear
1) Conecte o dongle USB no PC. O LED do dongle acenderá em azul, que ficará piscando aguardando o pareamento.
2) Quando os fones de ouvido forem desligados no modo 2.4G, pressione o botão de energia por 5 segundos para ligar os fones de ouvido. Após o pareamento bem-sucedido, haverá um tom de voz e o LED piscará rapidamente. O LED azul ficará aceso após o pareamento.
3) Para reconectar, o headset e o dongle farão o pareamento automaticamente e o LED do dongle ACENDERÁ em azul.

Instruções das funções do headset
Modo 2.4G
1) Conecte o dongle do headset ao PC/PS4/Smartphone (por meio da porta Type-C). O LED do dongle ACENDERÁ e piscará no pareamento.
2) Pressione o botão de energia para LIGAR o headset. Inicie o pareamento. Os LEDS do dongle e do headset acendendo em AZUL quando o pareamento estiver concluído. Os LEDS piscarão se o pareamento falhar.
3) Ajuste o volume do som com o botão de volume.
4) O microfone fica LIGADO por padrão. Pressione o botão MIC para DESLIGAR O LED do dongle ou APAGAR agora, pressione novamente para LIGAR (o LED do dongle vai ACENDER agora).
5) O áudio do headset tem efeitos sonoros estéreo por padrão. Pressione o botão 7.1 para passar o áudio para o efeito sonoro 7.1. O headset emite a sinal sonoro "du du" como indicação, faça o mesmo para voltar ao estéreo.
6) Em caso de reconexão, o headset e o dongle também estão no modo 2.4G.
7) A função do botão de 2.4G é a seguinte.

	Modo 2.4G			
	botão/função/indicador	Instrução da função	Como proceder	Audio indicativo
Fone ergonômico	Botão para alternar entre 2.4G/BT	Alterna entre os modos 2.4G e BT	Clique no botão de energia	Conexão 2.4G concluída: "Modo de jogo" Conexão BT concluída: "Modo BT, Pareando"
	Botão de Volume+	Aumentar volume	Clique	Volume máximo: "Du Dong"
	Botão de Volume-	Baixar volume	Clique	Volume mínimo: "Du Dong"
	Botão 7.1	Troca de efeito de som 2.0/7.1	Clique	Padrão é Stereo som Du, Clique para passar para 7.1 som: "Dudu"
	Botão de energia	LIGA/DESLIGA	LIGAR: Pressione e segure por 3 segundos DESLIGAR: Pressione e segure por 3 segundos	2.4G Modo de jogo Ligar ligado: "Ding Dong" Desligado: Pareamento concluído: Conectado

Modo com fio com cabo de 3,5 mm
1. Desconecte o dongle se o headset funcionar no modo 2.4G, dedique o headset.
2) Retire o cabo tipo C 3,5 mm, conecte a ponta do audio de 3,5 mm do PC, celular ou notebook, Conecte o tipo C ao fone de ouvido. Agora, o fone de ouvido está no modo de fone de ouvido com fio. Agora os fones de ouvido são fones de ouvido estéreo com função de gravação de microfone e sem função de botão.
3) Para conexão com o PC, encontre um cabo adaptador de 1 para 2, correspondente à porta de 3,5 mm do PC.

Modo BT
1) Ligue o headset, passe para o modo BT, com a indicação por áudio "Pareamento". O headset estará pronto para parear.
2) Ligue a função Bluetooth do seu celular, procure como H858 e toque em pareamento.
3) Será emitida a indicação por áudio "conectado" após o pareamento bem-sucedido.
4) Este fone de ouvido é compatível com a maioria dos fones BT e outros dispositivos compatíveis com o
protocolo de fone de ouvido BT.
5. O headset está no modo estéreo por padrão em estéreo no modo BT, não disponível com outros efeitos sonoros.
6) Para parear com outros telefones, pressione o botão do microfone por três segundos, enquanto estiver no modo BT e ou fones de ouvido entrarão no modo de emparelhamento.
7) A função do botão no modo BT é a seguinte:

	Modo BT			
	Botão/função	Indicação da função	Como proceder	Audio indicativo
Fone ergonômico	Botão para alternar entre 2.4G/BT	Alterna entre os modos 2.4G e BT	Clique no botão de energia	Conexão 2.4G concluída: "Modo de jogo" Conexão no modo BT terminou: "Modo BT, Pareando"
	Botão de Volume+	Aumentar volume	Clique	Volume máximo: "Du Dong"
		Próxima faixa	Clique duplo	
	Botão de Volume-	Baixar volume	Clique	Volume mínimo: "Du Dong"
		Faixa anterior	Clique duplo	
	Botão 7.1	Passa para o modo estéreo e 7.1	Clique	O modo padrão é Stereo som Du, Clique para 7.1 som: "Dudu"
	Botão do microfone LIGADO/ Mudo LIGADO/ DESLIGADO	Pressione e segure por 3 segundos	Clique	Ligado/Desligado: "Ding Dong" Mudo: "Ding"
	Botão de energia	LIGA/DESLIGA	LIGAR: Pressione e segure por 1,5 segundos DESLIGAR: Pressione e segure por 3 segundos	BT - modo BT
		Tocar/pausar	Clique	
		Atender/Desligar	Clique	
		Ligação recusada	Pressione e segure por 1,5 segundos	

Compatibilidade do headset:

O H858 funciona com os seguintes dispositivos				
Dispositivos disponíveis	BT	2.4G	Conectado via porta de 3,5 mm com fio.	Conectado via porta USB com fio.
Celular Android	Sim	Sim (com adaptador tipo-C)	Sim (com adaptador tipo-C)	N/A
Notebook Windows	Sim	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)	N/A
PC Windows	N/A	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)	N/A
Notebook Apple	Sim	Sim (com adaptador tipo-C)	Sim (com adaptador tipo-C)	N/A
switch	Sim	Sim (com adaptador tipo-C)	Sim (com adaptador tipo-C)	N/A
PS3	N/A	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)	N/A
PS4	N/A	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)	N/A
PS5	N/A	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)	N/A
XBOX one	N/A	N/A	Sim	N/A

Aviso de energia baixa
O indicador do headset acenderá em vermelho e piscará quando a tensão estiver abaixo de 3,3V. Será emitido o audio indicativo "Bateria baixa", em seguida o LED do dongle USB piscará.
O headset se DESLIGARÁ automaticamente quando a tensão cair abaixo de 3,25 V.

Como armazenar
O headset deve estar na temperatura de 0 ~ 35 ℃ . Deve estar em ambiente interno limpo e seco. Mantenha afastado de substâncias corrosivas e do fogo e de fontes de calor. Carregue o headset a cada 6 meses.

Aviso
1) Não deixe o headset em local úmido ou úmido.
2) Som em alto volume por períodos prolongados pode
afetar sua audição.
3) Não force ao puxar o cabo.

JP

システムサポート
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5/Xbox one

パッケージ内容：
A. ヘッドセット ..... 1 台
B. USB ドングルレシーバー ..... 1 台
D. タイプ C スイッチ～ 3.5mm ケーブル ..... 1 台

ヘッドセットのボタンとレシーバーのLED表示：
レシーバーのLED：
□ 青色 LED 点滅：接続が切断
□ 青色 LED 点灯：接続済、マイクオン
□ 青色 LED 消灯：接続済、マイクミュート

ヘッドセットのボタン：
□ インジケーターランプ
□ 電源
□ マイクオン/オフ
□ 音量調整ボタン
□ 4-M/F切替ボタン
□ C ポート
□ TYPE-C 充電ポート

着脱式のマイク
ヘッドセットはマイクが着脱式です。以下の画像の通り、指定された箇所で穴に挿入してヘッドセットに装着してください。

ヘッドセットのバッテリー充電
1) 充電ケーブルをヘッドセットのType-Cポートに接続し、PCまたはUSB電源アダプタに接続します。ヘッドセットのLEDインジケーターが点滅します。充電時間は約2.3時間です。
2) 2.4G/BTモードで充電する とき、ヘッドセットはオフになり、LEDは赤色に点灯し、充電完了すると LEDは消灯します。
3) ヘッドセットがオフの状態で充電する と、LEDは赤色に点灯し、充電完了すると LEDが消灯します。

デバイス名
1) USBドングル（USBレシーバー）：H858ワイヤレスヘッドセット
2) BTモードでのヘッドセット名：H858

ペアリング方法
1) USBドングルをPCに接続します。ドングルのLEDが青色に点灯し、ペアリング待機中は点滅します。
2) 2.4GHzモードでヘッドセットがオフの場合は、電源ボタンを3秒間押し続けるとヘッドセットがオンになります。ペアリングが正常に完了すると、通知トーンが鳴り、ゲームモードに接続されます。青色のインジケーターが点灯します。
3) 再接続の場合、ヘッドセットとドングルは自動的にペアリングし、ドングルのLEDランプは青色に点灯します。

ヘッドセットの機能説明
2.4G モード

	2.4GHz モード			
	ボタン/機能/インジケーター	機能説明	操作方法	通知トーン
左イヤーカップ	2.4G/BT切替ボタン	2.4G モードと BT モードを切り替えます	電源ボタンを 3 秒間	2.4G の接続完了: 「ゲームモード」 BT モードの接続完了: 「BT モード、ペアリング」
	音量＋ボタン	音量を上げます	クリックします	最大音量: 「ドゥ」
	音量－ボタン	音量を下げます	クリックします	最小音量: 「ドゥ」
	マイクオン/オフボタン	マイクのオン/オフ	クリックします	消音/解除: 「ディン」 (5 秒間長押しの場合は、ドングル LED が点灯します。)
	7.1ボタン	2.0/7.1サウンド効果の切替	クリックします	音声信号: 「ドゥ、ドゥドゥ」
	電源ボタン	オンオフ	オン：1秒間長押し オフ：3秒間長押し	オン：「ピッピッ」 オフ：「ピッピッピッ」 2.4G モードで接続完了: 「ゲーム」

3.5mmケーブルでの有線モード
1) ヘッドセットを2.4GHzモードで使用する場合は、ドングルをカシ、ヘッドセットをオフにします。
2) Type-C - 3.5mmケーブルを取り出し、携帯電話やノートパソコンのオン 3.5 mmオーディオポートに接続し、Type-Cをヘッドセットに接続します。これでヘッドセットが有線ヘッドセットになります。この場合、ヘッドセットはステレオヘッドセットであり、マイクの録音機能を使用できますが、ボタン操作はけません。
3) パソコンの接続の場合は、1 - 2アダプターケーブルを使用して、PC 3.5mmポートへ接続してください。

BTモード
1) ヘッドセットをオンにして、BTモードへ切り替えます。ヘッドセットの通知トーン： 「BT mode」（BTモード）が聞こえ ます。ヘッドセットはペアリングの準備が整います。
2) BT機能をオンにし、携帯電話のBluetooth ヘッドセットのメイキ を選択します。クリックしてペアリングします。
4) ペアリングが完了すると、「Connected」（接続完了）の通知トーンが聞こえます。
5) ヘッドセットは、BTモードでステレオ効果のみ使用でき、他のサウンド効果は使用できません。
6) 音量調整ボタンを押します。ヘッドセットがBTモードの状態で3秒間ボタンを押すと、ヘッドセットはペアリングモードになります。
7) BTモードでのボタン機能は次のとおりです。

	BTモード			
	ボタン/機能	機能の説明	操作方法	通知トーン
左イヤーカップ	2.4G/BT切替ボタン	2.4G モードと BT モードを切り替えます	電源ボタンを 3 秒間	2.4G の接続完了: 「ゲームモード」 BT モードの接続完了: 「BT モード、ペアリング」
	音量＋ボタン	音量を上げます	クリックします	最大音量: 「ドゥ」
	音量－ボタン	音量を下げます	クリックします	最小音量: 「ドゥ」
		曲の選	ダブルクリック	
	7.1ボタン	2.0/7.1サウンド効果の切替	クリックします	ビープ音: 「ドゥドゥ」 デフォルトはステレオ、ヘッドセットは 5 Hz ビープ音を鳴らします。
	マイクオン/オフボタン	マイクのオン/オフ	クリックします	ミュート: 「ディン」 (5 秒間長押しの場合は、ドングル LED が点灯します。)
				ミュート解除: 「ディン」
	BTペアリング時		3秒間押し続けます	ペアリングのためにヘッドセットをペアリングモードにします。
	電源ボタン	オンオフ	オン：1秒間押し オフ：3秒間押し	オン：「ピッピッ」 オフ：「ピッピッピッ」
		再生/一時停止	クリックします	
		着信応答/通話終了	クリックします	
		応答拒否	1秒間押し続けます	

ヘッドセットの互換性

HB58は次のデバイスと互換性があります				
利用可能なデバイス	BT	2.4G	3.5mmポート経由の有線	USBポート経由の有線
Androidフォン	為	ｷｬﾘｱ(ﾀｲﾌﾟC-ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用)	ｷｬﾘｱ(ﾀｲﾌﾟC-使用)	
Windowsノートパソコン	為ない	ｷｬﾘｱ（USBポート経由）	ｷｬﾘｱ（USBポート経由）	
Windowsデスクトップ	N/A	ｷｬﾘｱ（USBポート経由）	ｷｬﾘｱ（USBポート経由）	
Appleノートパソコン	為ない	ｷｬﾘｱ(ﾀｲﾌﾟC-ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用)	ｷｬﾘｱ(ﾀｲﾌﾟC-使用)	
switch	為ない	ｷｬﾘｱ(ﾀｲﾌﾟC-ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用)	ｷｬﾘｱ(ﾀｲﾌﾟC-使用)	
PS3	N/A	ｷｬﾘｱ（USBポート経由）	ｷｬﾘｱ（USBポート経由）	
PS4	N/A	ｷｬﾘｱ（USBポート経由）	ｷｬﾘｱ（USBポート経由）	
XBOX one	N/A	N/A	ｷｬﾘｱ	

電力不足の警告
電源が3.3V下回ると、ヘッドセットのインジケーターが赤色に点灯して点滅します。
「Battery low」（バッテリー不足）の通知トーンが聞こえた後、USBドングルのLEDが点滅します。
電源が3.2V下回ると、ヘッドセットは自動的にオフになります。

保管方法
ヘッドセットは0~35℃の条件で保管してください。湿度で乾燥した室内の環境を選び、腐食性の物質や火熱の源を避けてください。使用する頻度に応じる場合、ヘッドセットを6か月ごとに充電してください。

注意
1) ヘッドセットは湿気を含んだ/ぬれた状態で使用しないでください。
2) 長時間音量が大きすぎると聴覚に障害を及ぼす可能性があります。
3) ケーブルに強く引っぱらないでください。

RU

Поддержка операционных систем
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5/Xbox one

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.
1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение неисправностей электрической цепи. Повреждения, вызванные разборкой, сильными ударами, погружением в воду, подключением к неправильным напряжениям или напряжениям, а также повреждения в результате стихийных бедствий, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условиях гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, подушки для ног) и ремонт по замене запасных частей в гарантии не включены.

Функции кнопок и светодиодная индикация ресивера:
Светодиод ресивера:
□ Мигает синим: подключение прервано
□ Горит синим: подключено, микрофон включен
□ Не горит: подключено, микрофон выключен

Кнопки гарнитуры:
□ Светодиодный индикатор
□ Питание
□ Микр. вкл./выкл.
□ Кнопка регулировки
□ Кнопка переключения режима 2.4 ГГц/BT
□ Кнопка изм. звука 7.1
□ Зарядный порт USB Type-C

Съемный микрофон
Микрофон гарнитуры можно съединить, подключите его в гарнитуре в месте крепления, как показано на рисунке ниже.

Зарядка аккумулятора гарнитуры
1) Подключите один конец зарядного кабеля к разъему USB Type-C на гарнитуре, а другой конец к USB-порту ПК или адаптеру питания постоянного тока 5 В. Индикатор гарнитуры начнет мигать, время зарядки составит примерно 2,3 часа.
2) При зарядке в режиме 2.4 ГГц/BT гарнитура выключается, светодиод горит красным светом. Светодиод выключится, когда зарядка завершится.
3) При зарядке гарнитуры в выключенном состоянии светодиод горит красным и гаснет после завершения зарядки.

Имя устройства
1) При подключении через USB адаптер (USB ресивер): H858 Wireless headset
2) При подключении в режиме BT : H858

Выполнение беспроводного подключения
1) Подключите USB-адаптер к ПК, индикатор адаптера загорится синим и будет мерцать в ожидании сопряжения.
2) Если гарнитура выключена в режиме 2.4 ГГц, нажмите кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы включить наушники, нажмите кнопку питания, чтобы выполнить сброс звуковой сигнал раз, подключение, индикатор загорится синим.
3) При повторном подключении сопряжение гарнитуры и адаптера будет выполнено автоматически, при этом индикатор адаптера загорится синим цветом.

Управление гарнитурой
Режим 2.4 ГГц
1) Подключите адаптер гарнитуры к ПК/PS4/смартфону (через порт Type-C), индикатор гарнитуры начнет мигать синим, ожидание сопряжения.
2) Нажмите кнопку питания, чтобы включить гарнитуру и начать сопряжение, после завершения сопряжения светодиоды гарнитуры и адаптера загорятся СИНИМ цветом. Если сопряжение выполнить не удалось, светодиоды будут мигать.
3) Отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопки регулировки громкости.
4. Микрофон по умолчанию включен, нажмите кнопку MIC, чтобы выключить его (индикатор адаптера при этом погаснет, нажмите еще раз, чтобы включить микрофон (индикатор адаптера загорится синим).
5) Гарнитура по умолчанию работает в режиме стерео. Нажмите кнопку 7.1, чтобы переключиться в режим виртуального окружающего звука 7.1, проиграет звуковой сигнал "du du". Для перехода в режим стерео вновь нажмите кнопку 7.1 (проиграет сигнал "du").
6) Функции кнопки гарнитуры в режиме 2.4 ГГц описаны ниже.

	Режим 2.4 ГГц			
	Кнопка/Функция/Индикатор	Описание функций	Как выполнить	Звуковой сигнал
Левый наушник	Кнопка переключения режимов 2.4 ГГц/BT	Переключение между режимами 2.4 ГГц и режимом BT	Нажмите кнопку питания	Режим 2.4 ГГц подключен: "Du Ding" Режим Bluetooth подключен: "Ding Ding"
	Кнопка Volume+	Увеличить громкость	Нажмите и удерживайте	Максимальная громкость: "Du Ding"
	Кнопка Volume-	Уменьшить громкость	Нажмите и удерживайте	Минимальная громкость: "Du Ding"
	Кнопка включения микрофона	Микрофон - Вкл/Выкл.	Нажмите	Включение: "Ding" Выключение: "Ding Ding"
	Кнопка изм. звука 7.1	Переключение эффекта звучания 2.0/7.1	Нажмите	Режим 2.0 по умолчанию, переключение в режим 7.1 (5 раз в секунду), переключение обратно в режим 2.0
	Кнопка питания	ВКЛ./ВЫКЛ.	Выключить: нажмите и удерживайте 3 секунды; 7.1: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	2.4 ГГц: сначала гасит, потом мигает синим; Режим BT: Сначала мигает синим, потом гасит; Режим 2.4 ГГц: Сначала мигает синим, потом гасит; Режим BT: Сначала гасит, потом мигает синим
	Кнопка сопряжения	Сопряжение	Нажмите и удерживайте 3 секунды	2.4 ГГц: Сопряжение завершено; Режим BT: Сопряжение завершено

Проводное подключение через разъем аудио 3,5 мм
Извлеките адаптер из розетки, если гарнитура работает в режиме 2.4 ГГц.
в выключенном гарнитуре.
1) Подключите адаптер гарнитуры к ПК/PS4/смартфону (через порт Type-C), индикатор гарнитуры начнет мигать синим, ожидание сопряжения.
2) Нажмите кнопку питания, чтобы включить гарнитуру и начать сопряжение, после завершения сопряжения светодиоды гарнитуры и адаптера загорятся СИНИМ цветом. Если сопряжение выполнить не удалось, светодиоды будут мигать.
3) Отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопки регулировки громкости.
4. Микрофон по умолчанию включен, нажмите кнопку MIC, чтобы выключить его (индикатор адаптера при этом погаснет, нажмите еще раз, чтобы включить микрофон (индикатор адаптера загорится синим).
5) Гарнитура по умолчанию работает в режиме стерео. Нажмите кнопку 7.1, чтобы переключиться в режим виртуального окружающего звука 7.1, проиграет звуковой сигнал "du du". Для перехода в режим стерео вновь нажмите кнопку 7.1 (проиграет сигнал "du").
6) Функции кнопки гарнитуры в режиме 2.4 ГГц описаны ниже.

Режим BT
1. Включите гарнитуру, переключитесь в режим BT, вы услышите звуковой сигнал: "BT mode" (Режим BT), гарнитура готова к сопряжению.
2) Включите функцию Bluetooth вашего телефона, найдите H858 и нажмите на для сопряжения.
3) После выполнения подключения вы услышите сигнал: "Connected" (подключено).
4) Это гарнитура совместима с большинством телефонов BT и другими устройствами, поддерживающими протокол BT.
5) По умолчанию гарнитура при подключении по BT работает в режиме стерео, иной звуковой режим недоступен.
6) Отрегулируйте громкость с помощью кнопки изменения и удерживайте кнопку микрофона в течение 3 секунд, и режим BT, и гарнитура перейдет в режим сопряжения.
7) Функции кнопки гарнитуры в режиме подключения BT описаны ниже.

	Режим BT			
	Кнопка/Функция	Описание функции	Как выполнить	Звуковой сигнал
Левый наушник	Кнопка переключения между режимами 2.4 ГГц/BT	Переключение между режимами 2.4 ГГц и режимом BT	Нажмите кнопку питания	Режим 2.4 ГГц подключен: "Du Ding" Режим Bluetooth подключен: "Ding Ding"
	Кнопка Volume+	Увеличить громкость	Нажмите и удерживайте	Максимальная громкость: "Du Ding"
	Кнопка Volume-	Уменьшить громкость	Нажмите и удерживайте	Минимальная громкость: "Du Ding"
	Кнопка микрофона Вкл/Выкл звука	Микрофон Вкл/Выкл	Нажмите	По умолчанию: Вкл. Отключение: "Ding" Включение: "Ding Ding"
	Кнопка изм. звука 7.1	Переключение режимов звучания	Нажмите	Режим 2.0 по умолчанию, переключение в режим 7.1 (5 раз в секунду), переключение обратно в режим 2.0
	Кнопка питания	ВКЛ./ВЫКЛ.	Выключить: нажмите и удерживайте 3 секунды; 7.1: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	BT: режим BT
	Кнопка сопряжения	Сопряжение	Нажмите и удерживайте 3 секунды	2.4 ГГц: Сопряжение завершено; Режим BT: Сопряжение завершено

Совместимость гарнитуры:

Гарнитура H858 работает со следующими устройствами				
Доступные устройства	BT	2.4ГГц	Проводное через разъем 3,5 мм	Провод